

 BALSAN	<u>Mise en Œuvre & Entretien</u> <u>Jonc de Mer</u>	Version : 01 Date : 24/05/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Le jonc de mer, fibre lisse et douce, est tiré d'une plante aquatique, qui pousse dans les estuaires d'eau douce ou de mer. Les joncs de mer sauront vous séduire par leur aspect artisanal et leurs couleurs naturelles. Il faut les humidifier régulièrement pour qu'ils gardent élasticité et brillance. Les joncs de mer trouveront tout naturellement leur place dans tous les lieux de vies privés. Néanmoins, ce revêtement craint l'humidité excessive, ne pas l'installer dans des pièces humides (risque de moisissures)

1-1 Conditionnement

Avant toute coupe, il est indispensable **de dérouler** ces revêtements sur leur futur support et de leur laisser un temps d'acclimatation de **48h** pour leur permettre de se conformer à l'hygrométrie de la pièce. La fibre étant une matière vivante, elle peut enregistrer quelques variations dimensionnelles. Il est donc nécessaire de prévoir une marge de sécurité par rapport aux dimensions de la pièce à revêtir.

1-2 Conditions minimales de mise en œuvre

- La température ambiante doit être au minimum de 12 °C, l'humidité relative ne doit pas dépasser 65%.
- Le support doit être lisse, propre, sec et plan. La tolérance de planéité est de **7 mm** sous la règle de 2 mètres pour tous les supports, il faut au moins **5 points** de contrôle tous les 100 m². Si nécessaire, procédez au ragréage du sol pour obtenir la planéité requise.

1-3 Méthode de fixation

La fixation du jonc de mer sur le support sera réalisée à l'aide d'une colle acrylique à base aqueuse. Les recommandations en termes de consommation, temps de gommage et mode d'application devront être scrupuleusement respectées. La colle est mise en œuvre sur toute la surface à revêtir à l'aide d'une spatule crantée.

1-4 Pose

Une fois le revêtement acclimaté, disposez-le dans la pièce à revêtir en laissant quelques centimètres remonter sur les plinthes.

Pliez la moitié du jonc de mer et encollez le support à l'aide d'une spatule crantée en respectant les prescriptions d'utilisation de la colle acrylique. Laissez gommer la colle avant de rabattre progressivement le revêtement sur le sol encollé.

Procédez au marouflage du revêtement à l'aide d'un rouleau ou d'une cale en bois du centre de la pièce vers les bords de manière à garantir une adhérence parfaite

Réalisez la même opération pour la 2^{ème} partie de la pièce.

 BALSAN	<u>Mise en Œuvre & Entretien</u> <u>Jonc de Mer</u>	Version : 01 Date : 24/05/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Il est préférable de réaliser les coupes d'ajustement le lendemain de l'opération d'encollage. Pour cela, utilisez un cutter afin d'ajuster les dimensions du revêtement à celles de la pièce et découpez le jonc de mer au ras des plinthes.

Disposez une barre de seuil au niveau de la porte.

Attendre 24h avant de disposer des meubles sur le revêtement pour éviter les phénomènes de rétraction du revêtement.

1-5 Entretien

Ces revêtements de sols naturels nécessitent un entretien régulier et un usage soigneux. Pour qu'ils gardent leur bel aspect plus longtemps, il faut passer l'aspirateur régulièrement, en prenant soin de brosser sans frotter.

Pour les revêtements en jonc de mer, il faut aussi les humidifier régulièrement pour qu'ils gardent élasticité et brillance. Pour cela, humidifier sans excès à l'aide d'une serpillère humide 4 à 6 fois par an.