

Lampe UV

Pour tirer le meilleur parti de votre appareil APIC, et avant son utilisation, veuillez lire avec attention les instructions d'installation suivantes :

MONTAGE

N°1 : Dévisser la fixation du câble joignant le capot au tube en inox (câble de mise à la terre).
Dévisser à la main et totalement le capot noir situé sur la chambre en inox de la partie UVc.
Le faire glisser sur le câble électrique.

Retirer vers le haut la tulipe de connexion en tirant légèrement vers le haut sans forcer et sans tourner.



N°2 : Sortir avec précaution la lampe UVc de son carton d'emballage de protection sans poser les doigts sur le tube transparent.
La tenir uniquement par les 2 bouts bleus.



N°3 : Brancher le haut de la lampe sur la tulipe de connexion, les picots mâles de la lampe doivent rentrer dans les trous de la tulipe de connexion prévue au branchement de la lampe.



N°4 : Présenter l'ensemble raccordé bien à la verticale dans le centre de la chambre en inox de la partie UVc et descendre cet ensemble doucement jusqu'au fond. La lampe doit rester branchée à sa connexion.

N°5 : ATTENTION FRAGILE : Opération délicate : Ne pas taper la lampe, ne pas forcer à l'introduction car une gaine en quartz cassante est installée à l'intérieure de la chambre en inox afin de protéger de l'eau la lampe.

Sur la tulipe de connexion un détrompeur permet une installation correcte. Pour trouver la bonne position du détrompeur, tourner à gauche ou à droite la tulipe de connexion. En position la tulipe de connexion retombe de quelques millimètres et se met en place définitivement.

N°6 : Revisser à la main et à fond le capot noir situé sur la chambre en inox de la partie UVc.
Ne jamais utiliser d'outil de serrage. Le capot doit être bien serré pour réaliser l'étanchéité.