

Référence : **103521401**

KIT APPLIQUE MURALE BRUT AVEC ROSACE DE FINITION POUR ROBINET DE PUISAGE



• KIT DE FIXATION MURALE POUR ROBINET D'ARROSAGE

• APPLIQUE DE FIXATION + ROSACE DE FINITION FOURNIES EN LAITON BRUT

DESCRIPTION	Kit de fixation pour robinet de puisage. - Contient tous les éléments nécessaires pour une installation fiable, simple et rapide. - Applique murale de fixation en laiton brut à la rigidité renforcée : raccordement Femelle 1/2" compatible avec tous les types de robinets. - Livré avec une rosace de finition en laiton doré pour une meilleure durabilité dans le temps et une finition soignée valorisante. - Pour une installation en PER, multicouche ou en cuivre.
APPLICATIONS	Fixation d'un robinet de puisage sur un mur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	L'étanchéité est assurée par du téflon ou de la résine anaérobie
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus. Contrôler la dureté de l'eau; si l'eau est calcaire, prévoir l'installation d'un appareil de traitement de l'eau. Le couple de serrage doit être adapté au raccord laiton à visser. L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobie. Les autres produits comme la filasse et la pâte à joint doivent être utilisés avec modération et, en tout état de cause, jamais sur une installation sanitaire.
PRESCRIPTION DE POSE	1. Faire sortir le tube P.E.R. à travers le mur. 2. Installer le raccord sur le tube. 3. Visser l'applique sur le raccord. 4. Plaquer l'applique sur le mur et marquer les emplacements à percer à l'aide d'un crayon. 5. Retirer l'applique et percer le mur au niveau des marques. 6. Placer les chevilles dans les trous de perçage. 7. Remettre en place l'applique et la fixer grâce aux vis fournies. 8. Placer la rosace sur l'applique. 9. L'applique est posée en attente d'un robinet d'arrosage 15/21.