

# COLLE PAPIERS PEINTS INTISSES

## COLLES PAPIERS PEINTS PRÊTES À L'EMPLOI



**Colle en pâte pour papiers peints : intissés, vinyles sur intissés, vinyles expansés sur intissés et intissés à peindre.**

**Finie la table à tapisser, la colle s'applique directement sur le mur !**

**COV : A+**

### DESTINATIONS

La colle papiers peints intissés prête à l'emploi permet de coller rapidement et directement au mur tous les types de papiers peints intissés. Grâce à la formul ultra-pratique du seau, vous pouvez tremper directement votre rouleau dans le seau sans avoir à transvaser la colle.

#### Pourquoi choisir le papiers peint intissés ?

Le papier peint intissé vous simplifie la vie. Finie la table à tapisser, la découpe des lés à l'avance... Vous appliquez directement au mur la colle puis le papier peint et le tour est joué !

### AVANTAGES

- Prête à l'emploi.
- Pour toutes les pièces.
- Application simple et rapide.
- Seau pratique.
- Sans solvant.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- Matières premières d'origine végétale.
- Biodégradable.
- Le seau et les résidus de colle se jettent à la poubelle.

### MISE EN OEUVRE

**TEMPERATURE D'OEUVRE :**

+ 10°C à 25°C.

**MATERIEL NECESSAIRE :**

- Rouleau pour peinture.
- Brosse à maroufler.
- Règle métallique.
- Cutter.

**APPLICATION DE LA COLLE :**

- Les murs doivent être propres, secs, solides, plans et normalement absorbants.
- Pour des murs bien préparés et un collage optimisé, appliquez la sous-couche de **QUELYD**, avant d'appliquer la colle.
- Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil à plomb.
- Appliquez uniformément la colle au rouleau directement sur le mur de haut en bas et sur une largeur supérieure à celle du papier peint.

**POSE DU PAPIER PEINT :**

- Appliquez votre papier peint le long du trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant d'en haut.
- Afin de chasser les bulles d'air, maroufflez le papier peint de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'un couteau à maroufler.
- Coupez le papier peint qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.
- Attendez 24 heures minimum avant de peindre ou poser un autre revêtement.
- Utilisez un pinceau pour les angles et les bords de plinthes.

**NETTOYAGE**

Les outils se nettoient facilement à l'eau froide.

**CONSOMMATION**

5 kg = 40m<sup>2</sup>

**CONSERVATION**

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec à l'abri du gel.

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30602917	SEAU 3 kg	1	3549212467098
30602919	SEAU 5 kg	1	3549210012429

**SECURITE**

Ne pas avaler. Eviter tout contact avec les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

