

JE RÉALISE

En 1 **2** 3 4 5 couches



Appliquez la sous-couche granitée Maison Déco au rouleau murs et plafonds.



① OBJECTIF : CRÉER L'EFFET

3 effets possibles :

Effet crépi : appliquez Maison Tradition au rouleau nid d'abeille.

Effet crépi pointes écrasées : déposez Maison Tradition au rouleau nid d'abeille, en croisant les passes. Écrasez les pointes à l'aide du triangle à maroufler que vous aurez humidifié au préalable.



Effet taloché : déposez Maison Tradition à la taloche inox, en tous sens.



② OBJECTIF : COLORER L'EFFET TALOCHÉ

Une fois l'enduit taloché complètement sec, appliquez la cire Maison Tradition à l'éponge végétale préalablement humidifiée. Celle-ci va s'ancre dans les creux et reliefs et créer des nuances.



Appliquez le vernis incolore Maison Déco au rouleau laqueur (peut modifier légèrement la teinte).

