CONFORME À LA NORME NF EN 13241-1

Votre Portail MERAL « SA GARANTIE » 1 an

MERAL

Celle-ci est assujettie à l'ensemble des critères énoncés ci-après

- **Votre portail a été conçu pour un fonctionnement normal de fermeture et d'ouverture.**

- **La garantie s'applique dans le cadre des articles 1792 et suivant du Code Civil :**
  pour les défauts de fabrication et des vices cachés.

- **Pour que la garantie s'applique, votre portail Fer ou Mixte (Bois et Fer) aura dû être :**

❶ Stocké avant la pose dans un endroit sec et aéré, à l'abri des intempéries et de toutes matières tels que plâtre et ciment,

❷ Ce portail a reçu une première protection en usine. Pour bénéficier de notre garantie, vous devez avant la mise en oeuvre de votre portail :

POUR LA PARTIE BOIS (Portail Mixte) :

- Avant la pose, appliquer 2 couches de lasure haute protection, ou 2 couches de peinture microporeuse.
- Après la pose, appliquer 1 couche de lasure haute protection, ou 1 couche de peinture microporeuse.

POUR LE FER :

- Avant la pose, appliquer 2 couches de peinture finition antirouille.
- Après la pose, appliquer une couche de peinture finition antirouille.

Un entretien annuel est obligatoire.

❸ Votre portail devra être posé dans les règles de l'art de la profession. Il devra être utilisé notamment sans avoir été modifié, ni transformé de quelque nature que ce soit.

❑ **Sont exclus de la Garantie** :

- Les différences de teinte de nuance naturelle du bois,
- Les détériorations dues à un événement extérieur (inondation, feux, etc ...), dommages causés par autrui.
- La non application des règles énoncées ci-dessus,
- Les portails dotés d'un automatisme.

❑ **Application de la Garantie** :

- La garantie est limitée au remplacement pur et simple des pièces défectueuses et seulement après constat réalisé par nos soins de (ou des) anomalie(s) qui aurait(ent) été constatées(s).
- Les défauts apparents devront nous être signalés avant toute mise en oeuvre du portail.
  Tout litige doit nous être effectué par lettre recommandée avec Accusé Réception dans un délai maximum de 5 jours après découverte du sinistre avec la présentation de la facture correspondant à votre achat.
- La garantie légale des vices cachés suivant l'article 1641 du Code Civil à l'égard des consommateurs non professionnels sera observée.

PORTAIL, PORTILLON, CLOTURE

MERAL

Ce portail a reçu une première protection en usine. Pour **bénéficier** de notre **garantie** vous devez :

POUR LE BOIS

- **avant la pose** : appliquer 2 couches de lasure haute protection, ou 2 couches de peinture microporeuse.
- **après la pose** : appliquer 1 couche de lasure haute protection ou 1 couche de peinture microporeuse.

POUR LE FER

- **avant la pose** : appliquer 2 couches de peinture finition antirouille.
- **après la pose** : appliquer une couche de peinture finition antirouille.

Un entretien annuel est obligatoire.

DOPPELTOR, EINZELTOR, ZAUNFELD

Dieses Tor hat im Werk einen ersten Schutz erhalten. Damit Sie unsere **Garantie** wahrnehemen können, müssen Sie:

FÜR NORDISCHE TANNE


- **vor dem Einbau** : 2 Schichten einer Hochschutz Holzlasur oder 2 Schichten mikroporöser Grundanstrich auftragen.
- **nach dem Einbau** : 1 Schicht einer Hochschutz Holzlasur oder 1 Schicht mikroporöser Grundanstrich auftragen.

FÜR SCHMIEDEEISEN

- **vor dem Einbau** : 2 Schichten Rostschutzfarbe auftragen.
- **nach dem Einbau** : 1 Schicht Rostschutzfarbe auftragen.

Eine jährliche Nachbehandlung ist unbedingt erforderlich.


❶



Les dimensions standard sont :

A = **3m06 entre piliers,**
pour portail de 3m
B = **1m03 entre piliers,**
pour portillon de 1m


❷



a) Pose en angle :
permet une ouverture totale


b) Pose au centre du pilier :
permet l'ouverture à 90°

❸




a) Le bas du portail doit être parfaitement horizontal à environ 2 cm du sol. Tracez des traits de repères.
b) Prenez la mesure de l'espacement des gonds ou crapaudine sur le portail et reportez leurs emplacements sur les piliers et effectuez le perçage des trous de scellement.

❹



Fixez des cales de jeu entre les deux vantaux.


❺



Montez la serrure et la baïonnette sur votre portail.


Positionnez la crapaudine ou la patte de scellement inférieure suivant le modèle à l'aide d'un fil de fer pour les maintenir lors du scellement.

❻



a- Avec l'aide de planchettes et serre-joints, maintenez le portail en place.
b- Réglez et calez le bas du portail par rapport au trait repère (fig.❸)
c- Réglez les jeux latéraux aux 4 angles. Vérifiez les niveaux.
d- Réglez l'aplomb latéral. Il est conseillé de rentrer légèrement le bas du portail pour permettre la fermeture par son propre poids.
e- Scellez les gonds au ciment et **attendre 48h**

❼



Le portail étant scellé depuis **plus de 48 heures**, procédez au scellement du sabot et au perçage du trou verrou baïonnette

AVANT LA POSE

-Stockez votre portail dans un endroit sec et verticalement.

- Appliquez deux couches de peinture finition antirouille
(demandez conseil à votre magasin)

NOTICE de POSE pour PORTAIL FER

APRÈS LA POSE

Appliquez une troisième couche de peinture antirouille
- Graissez les gonds
- Huilez la serrure

Entretenez votre portail chaque année par une nouvelle couche de peinture.


NOTICE DE MONTAGE DE VOTRE PORTAIL

P 25 "ECCO" (Tube Carre de 25)

25/10/05


Composition : Portail 2 vantaux					
REP	Qté	DESIGNATION	REP	Qté	DESIGNATION
			16	2	vis 7x15.9
6	4	pattes de scellement	19	2	Axe Fileté
8	2	vis tete H M10x40	20	4	Ebout carré 25 taraudé
13	4	embout carré 25		1	sabot
14	1	ensemble serrure		1	carnet fiche portail
15	1	ensemble poignées			

Composition : portillon 1 vantail					
REP	Qté	DESIGNATION	REP	Qté	DESIGNATION
6	2	pattes de scellement			
8	1	vis tete H M10x40	20	2	Embout carré 25 taraudé
13	2	embout carré 25			
14	1	ensemble serrure			
15	1	ensemble poignées			
16	2	vis 7x15.9			
19	1	Axe Fileté		1	butée zinguée noir
				1	carnet fiche portillon



_Fixation sabot par chevilles et vis non fournies

_Réglage suivant tubes portail (X) par clé "Allen" 3 fournie



MONTAGE DE L'ENSEMBLE SERRURE

_Présenter la serrure dans le montant


_ positionnement et vissage du barillet

_Seulement après visser la serrure sur le tube

MONTAGE DE L'ENSEMBLE POIGNÉES

_Inserer carré dans logement serrure

_positionner poignées et pointes




MONTAGE D'UN PIVOT

NOTICE DE MONTAGE DE VOTRE PORTAIL

P 30 (Tube Carre de 30)


25/10/05

Composition : Portail 2 vantaux						Composition : portillon 1 vantail					
REP	Qté	DESIGNATION	REP	Qté	DESIGNATION	REP	Qté	DESIGNATION	REP	Qté	DESIGNATION
1	2	axe fileté				1	1	axe fileté	13	2	embout carré 30
2	2	crapaudine	13	4	embout carré 30	2	1	crapaudine	14	1	ensemble serrure
			14	1	ensemble serrure				15	1	ensemble poignées
			15	1	ensemble poignées				16	2	vis 7x15.9
5	2	écrou M10	16	2	vis 7x15.9	5	1	écrou M10	17	2	Embout taraudé
6	2	patte de scellement	17	4	Embout taraudé	6	1	patte de scellement			
										1	butée zinguée noir
8	2	vis tete H M10x40		1	sabot	8	1	vis tete H M10x40		1	carnet fiche portillon
				1	carnet fiche portail						



_Fixation sabot par chevilles et vis non fournies

_Réglage suivant tubes portail (X) par clé "Allen" 3 fournie



MONTAGE DE L'ENSEMBLE SERRURE

_Présenter la serrure dans le montant


_ positionnement et vissage du barillet

_Seulement après visser la serrure sur le tube

MONTAGE DE L'ENSEMBLE POIGNÉES

_Inserer carré dans logement serrure

_positionner poignées et pointes



MONTAGE D'UN PIVOT


NOTICE DE MONTAGE DE VOTRE PORTAIL FER ET ALUMINIUM

P 40 (Tube Carre de 40)

17/09/08


Composition : Portail 2 vantaux					
REP	Qté	DESIGNATION	REP	Qté	DESIGNATION
1	2	axe fileté			
2	2	crapaudines	13	4	embout carré 40
			14	1	ensemble serrure
			15	1	ensemble poignées
5	2	ecrou M10	16	2	vis 7x15.9
6	2	pattes de scellement	17	4	embouts taraudés
8	2	vis tete H M10x40		1	sabot
				1	carnet fiche portail

Composition : portillon 1 vantail					
REP	Qté	DESIGNATION	REP	Qté	DESIGNATION
1	1	axe fileté	13	2	embout carré 40
2	1	crapaudine	14	1	ensemble serrure
			15	1	ensemble poignées
			16	2	vis 7x15.9
5	1	écrou M10	17	2	Embout taraudé
6	1	patte de scellement			
				1	butée zinguée noir
8	1	vis tete H M10x40		1	carnet fiche portillon



_Fixation sabot par chevilles et vis non fournies

_Réglage suivant tubes portail (X) par clé "Allen" 3 fournie



MONTAGE DE L'ENSEMBLE SERRURE

_Présenter la serrure dans le montant


_ positionnement et vissage du barillet

_Seulement après visser la serrure sur le tube

MONTAGE DE L'ENSEMBLE POIGNÉES

_Inserer carré dans logement serrure

_positionner poignées et pointes



MONTAGE D'UN PIVOT