



## Revêtement **Tendance Minérale**

### POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION

⚠ L'application doit s'effectuer par temps sec à une température ambiante située entre 14°C et 25°C. Les supports et les produits doivent être à la température ambiante au moment de l'application.

**Préparation :** Le support doit être dépoussiéré et nettoyé à l'acétone, propre, sec et sain avant toute application.



#### 1. Application de Tendance Minérale

Appliquez une 1<sup>re</sup> couche fine (1mm maximum) à la taloche inox propre. Après 6h de séchage, réalisez un léger ponçage au grain fin 220 puis appliquez une 2<sup>de</sup> couche de **Tendance Minérale**. Si vous souhaitez obtenir un rendu lisse, ferrez (lissez) l'enduit 15 minutes après l'avoir appliqué.



#### 2. Protégez votre support

Après séchage complet de **Tendance Minérale** (24h), appliquez en 2 couches au rouleau laqueur la résine de finition adaptée à l'environnement.

Appliquez **Protection Universelle** sur les murs (hors douches), les crédences et mobiliers pour rendre lavable ou **Protection Extrême** sur les murs de douche et plans de travail pour s'assurer de l'étanchéité.

**Les résines de finition doivent être appliquées en couches fines.**

### Pensez-y !

- **Pour favoriser l'accroche** sur le mélaminé ou stratifié, pensez à égrainer votre support avec un abrasif avant nettoyage.
- **Les joints de carrelage :** Les joints de carrelage doivent être nettoyés à l'acétone à l'aide d'une brosse métallique. Prendre soin d'appliquer une 1<sup>ère</sup> couche très fine tout en remplissant les joints. Il est OBLIGATOIRE d'attendre 12 à 24 h avant d'appliquer la 2<sup>ème</sup> couche de **Tendance Minérale** afin d'éviter l'apparition de spectres de joints. Si, après la 2<sup>ème</sup> couche des traces de quadrillage apparaissent, il est recommandé alors d'appliquer après séchage une couche de **Protection Universelle**. Après séchage complet, appliquer une nouvelle couche de **Tendance Minérale**: les traces de spectres auront alors disparues. Appliquer ensuite la protection adaptée à l'environnement : **Protection Universelle** en zone sèche et **Protection Extrême** de l'aspect de votre choix en 2 couches pour les zones fortement sollicitées par l'eau.
- **Pour les angles :** Appliquez une bande armée pour joint sur la 1<sup>ère</sup> couche fraîche puis recouvrez l'ensemble lors de la 2<sup>ème</sup> couche.
- **Ne pas utiliser** de substituts d'acétone ou d'alcool à brûler lors du nettoyage.



Favorisez l'achat d'un même numéro de lot pour assurer une teinte uniforme.



Pour plus d'informations, retrouvez nous sur [www.resinence.com](http://www.resinence.com)

Resinence, créateur de résines

