

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE NOS CONSEILS DE POSE ET D'UTILISATION EN FLASHANT CE QR CODE.

SCAN THIS QR CODE TO FIND ALL OF OUR INSTALLATION AND USE ADVICE.

VIND AL ONZE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAFADVIEZEN DOOR DEZE QR-CODE TE SCANEN.

RITROVATE TUTTI I NOSTRI CONSIGLI D'INSTALLAZIONE E DI USO SCANSIONANDO IL CODICE QR.

ENCUENTRE TODOS NUESTROS CONSEJOS DE INSTALACIÓN Y USO ESCANEANDO ESTE CÓDIGO QR.

WSZYŚKIE PORADY DOTYCZĄCE UKŁADANIA I ZASTOSOWANIA MOŻNA ZNALEZĆ SKANUJĄC TEN KOD QR.

A QR code is positioned on the left side of the footer. To its right, there is a curved arrow pointing towards a list of social media handles: 'Flashez-moi !', 'Scan me !', 'Scan mij !', 'Scansionatemi !', 'Escaneame !', and 'Zeskanuj mnie !'.

Materiały: niveau à balle, mètre, spatule crantée, seau, éponge, meuleuse à disque à béton, mortier colle C25 prêt à l'emploi, marteau en caoutchouc, lunettes et gants de protection. / **Materials:** spirit level, tape measure, notched spatula, bucket, sponge, diamond disc grinder, C25 ready-to-use adhesive mortar (for outdoors), high-performance tile adhesive (for indoors), rubber hammer, protective goggles and gloves. / **Materiais:** luchtbladniveau, meetlat, gekarteld plakmateriaal, emmer, spouw, diamantslijpschijfmachine, lijmmortel C25 klaar voor gebruik (voor buiten), hoogdragende tegellijm (voor binnen) rubberen hamer, beschermende bril, handschoenen, betonmeuker met schijf, mortier op maat, rubberhamer, veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen. / **Materiales:** nivel de burbuja, cinta métrica, espátula dentada, cubo, esponja, amoladora de disco de cemento, adhesivo C25 para baldosas listo para usar (para exteriores), adhesivo para baldosas de alto rendimiento (para interiores), martillo de goma, gafas protectoras y guantes. / **Materiais:** poziomica, taśma miernicza, szpatelka zębata, wiadro, gabka, szlifarka z łazczą diamentową, gotowa zaprawa klejowa C25 (do użytku zewnętrznej), klej do glazury o wysokiej wydajności (do pracy wewnętrznej), gumowy młotek, okulary i rękawice ochronne.

4. Appliquez le mortier colle C2S sur le support et sur les plaquettes / Apply the glue to the substrate and to the brick slips / Breng de lijm aan op de ondergrond en op de panelen / Applica la colla sul supporto e sulle placchette / Aplicar el adhesivo al sustrato y a las placas / Nakładanie kleju na podłoże.

8. Hydrofugez les plaquettes (impératif pour l'extérieur) / Damp-proof the brick slips / Maak de panelen vochtwerend / Rendi le placchette idrorepellenti / Impermeabilizar las placas / Impregnacja płytek.



Joint de 2 mm pour pose en milieu humide / 2 mm-gasket for installation in a damp environments / Voeg van 2 mm voor installatie in een vochtige omgeving / Giunto di 2 mm per installazione in ambiente umido / Junta de 2 mm para la instalación en ambientes húmedos / Dwumilimetrowa fuga w przypadku układania w pomieszczeniach wilgotnych

