

## CONSEILS DE POSE

- 1 - Mélangez les plaquettes, des différentes boîtes, afin d'obtenir un ensemble homogène.
- 2 - Assurez-vous d'avoir une surface plane, propre et sèche.
- 3- Griffez le support mural et le dos des plaquettes, afin de faciliter la prise.
- 4 - Appliquez le mortier colle sur le support et sur les plaquettes.
- 5 - Démarrez la pose par le bas du mur.
- 6- Retirez le surplus de colle, à l'aide d'une éponge humide
- 7 - Effectuez si besoin, les découpes à la meuleuse.
- 8- Réalisez les joints.
- 9- Appliquez un hydrofuge si besoin