

BAYA MULTICO

Caractéristiques générales

Les plaquettes de parement en pierre naturelle permettent d'habiller un mur intérieur ou une façade extérieure. La pierre naturelle a fait son grand retour dans nos maisons. Beaucoup plus abordable, elle offre une quantité d'avantages : unique, esthétique et intemporelle (elle ne s'altère pas avec le temps). LITHOS offre une large gamme de plaquettes de qualité qui répond à tous les besoins.

Entretien

Hydrofuge recommandé
Nettoyage à l'eau claire

Précaution d'emploi

Joint de 2 mm pour pose en milieu humide.

Référence	266
Composition	Ardoise
Couleurs	Multicolor
Dimensions (cm)	40 x 15 x 0,6 cm
Poids (kg)	0,725 kg
Dim. boîte (cm)	41 x 16 x 11 cm
Qté/boîte	20 pièces
Poids/boîte	17,5 kg
m ² /boîte	1,2 m ²

Dim. palette (cm)	86 x 119 x 64 cm
Qté/palette	51 boîtes
Poids/palette	892,5 kg



Intérieur
Extérieur



sans joints



Réaction au feu : M0

3 700842 902902



Détouré produit



Zoom produit

Conseils de pose

Matériel : niveau à bulle, mètre, spatule crantée, seau, éponge, meuleuse à disque à diamant, mortier colle C2S prêt à l'emploi (pour l'extérieur), colle carrelage haute performance (pour l'intérieur) marteau en caoutchouc, fer à joint, brosse, lunettes et gants de protection.



1 • MÉLANGEZ LES PLAQUETTES

> Avant la pose, mélangez les plaquettes des différentes boîtes entre elles afin d'obtenir une meilleure homogénéité des couleurs.



2 • ASSUREZ-VOUS D'AVOIR UNE SURFACE PLANE, PROPRE ET SÈCHE

> La surface doit être :

- Plane : défaut de planéité > à 5 mm pour 2 m

ou à 2 mm pour 20 cm

- Propre, bien dépoussiérée et exempte d'huile de décoffrage
- Sèche : la pose ne peut se faire sur une surface saturée en humidité
- Non lisse, mais suffisamment attachante (griffer les supports trop lisses ou appliquer un primaire d'accrochage)
- D'une température entre 5 et 30°C

> S'il s'agit d'une rénovation, retirez le revêtement existant, corrigez les défauts de planéité et rebouchez les trous avec un enduit de ragréage.

> S'il s'agit d'une surface peinte ou enduite, décapez-la.

> Si le support est en bois, appliquez préalablement un primaire d'accrochage

> Si le support est poreux (plâtre), passez un badigeon de mortier-colle quelques heures avant la pose.

> Si le support est en placoplâtre, appliquez préalablement un primaire d'accrochage et dédoublez les rails tous les 120 cm

> Si le support est à l'extérieur, protégez-le de la pluie pendant la pose

> Pose interdite sur béton cellulaire et sur une paroi de douche.

3 • APPLIQUEZ LA COLLE SUR LE SUPPORT ET SUR LES PLAQUETTES



> Ne pas ajouter de chaux au mortier-colle.

> Utilisez une spatule crantée pour appliquer la colle.

> Un double encollage est indispensable aussi bien sur le dos des plaquettes que sur la surface

à revêtir pour une pose à l'extérieur. Pour une pose à l'intérieur, un simple encollage sur les plaquettes peut suffire.

> Si la pose se fait à l'extérieur, un joint de 2 cm environ doit être laissé à la base du revêtement à titre de coupure de capillarité.

4 • COMMENCEZ À POSER PAR LE BAS DU MUR



> Commencez la pose par le bas du mur (la première rangée doit impérativement être posée au sol) en exerçant une forte pression sur les plaquettes

> Placez les plaquettes suivantes en respectant les lignes de niveau et en vérifiant la planéité.

> Placez les plaquettes suivantes en respectant les lignes de niveau et en vérifiant la planéité

> Posez les pierres en quinconce pour croiser les joints

5 • RETIREZ LES EXCÉDENTS DE COLLE AU FUR ET À MESURE À L'AIDE D'EAU ET D'UNE ÉPONGE

Pour les plaquettes en plâtre/béton : utilisez une solution à pH neutre sans effectuer de haute pression.

> Il est indispensable de retirer les excédents de colle au fur et à mesure de la pose car ils sont difficiles à enlever une fois secs.



6 • EFFECTUEZ LES DÉCOUPES À LA MEULEUSE

> Si des coupes sont nécessaires, utilisez une meuleuse à disque à diamant (lunettes et gants de protection fortement recommandés)

> Effectuez la découpe au dos des plaquettes



7 • RÉALISEZ VOS JOINTS

> Il est conseillé de poser les plaquettes à joint avec des calles ou croisillons de 8 mm min.

> Pour la réalisation des joints, se référer aux recommandations du fournisseur, évitez les joints trop liquides (risque de nuances sur la pierre par absorption)

> Remplissez les joints à refus et serrez-les au fer à joint

> Passez un coup de brosse sur les joints pour une meilleure finition

> Si le joint déborde et qu'il est trop liquide, attendez qu'il commence à durcir pour l'enlever afin d'éviter de tacher la plaquette. Brossez légèrement ou passez une éponge humide.



8 • HYDROFUGEZ LES PLAQUETTES

> Protégez vos plaquettes à l'aide d'un hydrofuge afin de protéger la pierre et d'en faciliter l'entretien

> Testez l'hydrofuge sur une plaquette isolée afin de vérifier la réaction, certains hydrofuges gardent l'aspect neutre, d'autres donnent l'aspect mouillé

> Les plaquettes peuvent être nettoyées, sans frotter, avec de l'eau claire ou avec une solution à PH neutre. Possibilité de nettoyer les plaques à l'aspirateur sans mettre l'embout contre le parement.



NE PAS COUVRIR LA SURFACE REVÊTUE DE PLAQUETTES DURANT LA PÉRIODE DE SÉCHAGE.

ADIB DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS DE POSE. POSER VEUT DIRE ACCEPTER, CELA SIGNIFIE QU'APRÈS LA POSE, PLUS AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA POSSIBLE, SAUF POUR VICES CACHÉS.