

MADURA

Caractéristiques générales

Les plaquettes de parement en bois permettent d'habiller un mur intérieur de manière esthétique et durable. Tendances, nos modèles offrent une qualité d'avantages : chaque pièce est unique, esthétique, et intemporelle. LITHOS offre une large gamme de plaquettes de qualité qui répond à tous les besoins.

Référence	622
Composition	Teck
Couleurs	Marron
Dimensions (cm)	60 x 18 x 0,8-1,5
Poids (kg)	1 kg
Dim. boîte (cm)	55,5x18,5x2,25 cm
Qté/boîte	1 pièce
Poids/boîte	1 kg
m ² /boîte	0,09

Entretien

Hydrofuge recommandé

+ Infos

Pose non compatible proche d'une source de chaleur

Dim. palette (cm)	90x119x112 cm
Qté/palette	352 boîtes
Poids/palette	352 kg



La marque de la gestion forestière responsable
FSC® C155211



Détouré produit



Zoom produit

CONSEILS DE POSE BOIS

Matériel : niveau à bulle, mètre, pistolet à colle, mastic-colle, seau, chiffon, scie à main ou scie circulaire, lunettes, masque et gants de protection.

1 • MÉLANGEZ LES PLAQUETTES

> Mélangez et étalez au sol 24h avant la pose l'ensemble des plaquettes, afin d'obtenir une meilleure homogénéité des couleurs et une facilité de pose.

2 • ASSUREZ-VOUS D'AVOIR UNE SURFACE PLANE, PROPRE ET SÈCHE

> La surface doit être :

- Plane : défaut de planéité < à 5 mm pour 2 m.
- Propre, bien dépoussiérée et exempte d'huile de décoffrage
- Sèche : la pose ne peut se faire sur une surface saturée en humidité.
- D'une température entre 15 et 30°C.

> S'il s'agit d'une rénovation, retirez le revêtement existant, corrigez les défauts de planéité et rebouchez les trous avec un enduit de ragréage.

> S'il s'agit d'une surface peinte ou enduite, décapez-là.

> Appliquez sur le support un primaire d'accrochage hydrofugé (se référer aux instructions du fabricant).

> Pose interdite sur béton cellulaire et à l'intérieur d'une douche ou en milieu humide.

++ ASTUCE : Pour un rendu parfait, vous pouvez peindre en noir la surface à revêtir. Cela rendra presque invisible les trous/imperfections qui peuvent apparaître sur les plaquettes en bois naturel.

3 • TRACEZ DES TRAITS DE NIVEAU SUR VOTRE SURFACE

> Tracez des traits de niveau toutes les 3 hauteurs de plaquettes en commençant par le haut. Pour plus d'esthétisme, placez les coupes en bas du mur.

4 • APPLIQUEZ LA COLLE

> À l'aide d'un pistolet à cartouche, répartissez le mastic-colle de manière uniforme sur le dos de la plaquette.

5 • COMMENCEZ LA POSE PAR LE BAS DU MUR

> Commencez la pose par le bas du mur en exerçant une forte pression sur les plaquettes.

> Placez les plaquettes suivantes en respectant les traits de niveau et en vérifiant la planéité.

> Posez les plaquettes en quinconce pour croiser les joints.

6 • RETIREZ LES EXCÉDENTS DE COLLE

> Il est indispensable de retirer les excédents de colle au fur et à mesure de la pose à l'aide d'un chiffon humide.

7 • EFFECTUEZ LES DÉCOUPES

> Si des découpes sont nécessaires, utilisez une scie à main ou une scie circulaire (lunettes, masque et gants de protection recommandés).

> Effectuez la découpe au dos des plaquettes.

8 • PROTÉGEZ LES PLAQUETTES

> Afin de protéger le parement bois contre le vieillissement « naturel », une huile protectrice spéciale teck peut être appliquée. (Se référer aux instructions du fabricant)

• Testez l'huile sur une plaquette isolée afin de vérifier la réaction. L'huile fonce légèrement le bois.

> Pour une pose en milieu humide (salle de bain), l'application d'une huile protectrice est obligatoire.