

CONSEILS DE POSE

PIERRE NATURELLE

Matériel : niveau à bulle, mètre, spatule crantée, seau, éponge, meuleuse à disque à diamant, mortier colle C2S prêt à l'emploi (pose extérieure), colle carrelage haute performance (pose intérieure), marteau en caoutchouc, fer à joint, brosse, lunettes et gants de protection.



1. MÉLANGEZ LES PLAQUETTES

Mélangez et étalez au sol 72h avant la pose l'ensemble des plaquettes, afin d'obtenir une meilleure homogénéité des couleurs et une facilité de pose.




2. ASSUREZ-VOUS D'AVOIR UNE SURFACE PLANE, PROPRE ET SÈCHE

La surface doit être :

- Plane : défaut de planéité > à 5 mm pour 2 m.
 - Propre, bien dépoussiérée et exempte d'huile de décoffrage.
 - Sèche : la pose ne peut pas se faire sur une surface saturée en humidité.
 - D'une température comprise entre 15 et 30°C.
- S'il s'agit d'une rénovation, retirez le revêtement existant, corrigez les défauts de planéité et rebouchez les trous avec un enduit de ragréage.
- S'il s'agit d'une surface peinte ou enduite, décapez-là.
- Appliquez sur le support un primaire d'accrochage hydrofugé (se référer aux instructions du fabricant).
- Pose interdite sur béton cellulaire et à l'intérieur d'une douche ou en milieu humide.



3. TRACEZ DES TRAITS DE NIVEAU SUR VOTRE SURFACE



4. APPLIQUEZ LA COLLE SUR LE SUPPORT ET LES PLAQUETTES

Pose à l'extérieur (sauf certaines plaquettes) : utilisez un mortier colle en poudre C2S avec Avis Technique (gants fortement recommandé)

Ne pas ajouter de chaux au mortier-colle.

Pose à l'intérieur : utilisez une colle carrelage haute performance en pâte (port de gants fortement recommandé)

Utilisez une spatule crantée pour appliquer la colle, en suivant les indications du fabricant.

Un double encollage est indispensable aussi bien sur le dos des plaquettes que sur la surface à revêtir pour une pose à l'extérieur. Pour une pose à l'intérieur, un simple encollage sur les plaquettes peut suffire.



5. COMMENCEZ À POSER PAR LE BAS DU MUR

Commencez la pose par le bas du mur en exerçant une forte pression sur les plaquettes.

Placez les plaquettes suivantes en respectant les traits de niveau et en vérifiant la planéité.

Posez les plaquettes en quinconce afin d'éviter une ligne verticale.



6. RETIREZ LES EXCÉDENTS DE COLLE

Il est indispensable de retirer les excédents de colle au fur et à mesure de la pose à l'aide d'un chiffon humide.



7. EFFECTUEZ LES DÉCOUPES

Si des découpes sont nécessaires, utilisez une meuleuse à disque à diamant (lunettes et gants de protection fortement recommandés).

Effectuez la découpe au dos des plaquettes.



8. RÉALISEZ VOS JOINTS

Il est conseillé de poser les plaquettes à joint avec des calles ou croisillons de 8 mm min. Pour la réalisation des joints*, évitez les joints trop liquides (risque de nuances sur la pierre par absorption).

Remplissez les joints à refus et serrez-les au fer à joint. Brossez légèrement les joints pour une meilleure finition. Si le joint déborde et qu'il est trop liquide, attendez qu'il commence à durcir pour l'enlever afin d'éviter de tacher la plaquette.

Brossez légèrement ou passez une éponge humide.



9. HYDROFUGEZ LES PLAQUETTES (IMPÉRATIF POUR L'EXTÉRIEUR)

>Protégez vos plaquettes à l'aide d'un hydrofuge* afin de les protéger et d'en faciliter l'entretien. Testez l'hydrofuge sur une plaquette isolée afin de vérifier la réaction, certains hydrofuges gardent l'aspect neutre, d'autres donnent l'aspect mouillé.

Les plaquettes se nettoient uniquement avec des solutions à pH neutre sans effectuer de haute pression sur la plaquette. Possibilité de nettoyer les plaques à l'aspirateur sans mettre l'embout contre le parement.

NE PAS COUVRIR LA SURFACE REVÊTUE DE PLAQUETTES DURANT LA PÉRIODE DE SÉCHAGE.

ADIB DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS DE POSE. POSER VEUT DIRE ACCEPTER, CELA SIGNIFIE QU'APRÈS LA POSE, PLUS AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA POSSIBLE, SAUF POUR VICÉS CACHÉS.

