



# Sac de vermiculite

## Pour l'isolation du four

Sac de 100L de vermiculite en vrac. A utiliser obligatoirement lors d'un montage en dôme et pour remplacer le sable lors d'un montage en caisson. Dans les deux cas, l'utiliser en béton avec du ciment fondu.

### Caractéristiques

Poids	10 kg
Garantie	2 ans
Fabriqué en France	Non