



## Mise en œuvre du Kit Anti-Tempête pour nos abris Green Outside toit plat- toit 2 pentes

*Ref 3760055271134*



### Contenu du kit :

- Cable 15m Ø4mm
- 4 chevilles à expansion et 4 pitons M8x50 splitter dans la dalle béton
- 4 tendeurs, 4 serres câble
- 4 Cadène M8x80x35
- tube souple Ø5,5mm pour passage du câble dans les pannes aluminium



Vis splitée au sol



Tendeur



Cadène : à fixer sur renfort alu  
lame du haut



Panne alu à percer pour  
passage du câble

