
GEOM

TRIACONTA

Largeur 63	Largeur 73	Largeur 83
Réf. 61 97 72	Réf. 61 97 74	Réf. 61 97 76
Réf. 61 97 73	Réf. 61 97 75	Réf. 61 97 77
Réf. 63 55 97	Réf. 63 55 99	Réf. 63 56 01
Réf. 63 55 98	Réf. 63 56 00	Réf. 63 56 02
Réf. 69 66 84	Réf. 69 66 86	Réf. 69 66 89
Réf. 69 66 85	Réf. 69 66 87	Réf. 69 66 90
Réf. 69 66 91	Réf. 69 66 93	Réf. 69 66 95
Réf. 69 66 92	Réf. 69 66 94	Réf. 69 66 96
Réf. 72 65 68	Réf. 72 65 70	Réf. 72 65 72
Réf. 72 65 69	Réf. 72 65 71	Réf. 72 65 73



version : 03

[01] x 02




[02] x 01



[03] x 02



[04] x 01



[05] x 01



[06] x 04




[07] x 02




[08] x 01

[09] x 01



[10] x 01



[12] x 06



[13] x 06




GEOM

TRIACONTA

FR Bloc porte intérieure alvéolaire mélaminé

04



Assemblage

04

C’est **parti**…

Pour bien **commencer** **06**

Avant de **commencer** 07

Et **dans** le **détail...** **09**

Entretien et **maintenance** 10
Garantie 10

Assemblage 11


GEOM

Créez et reliez les espaces entre eux. Portes, fenêtres, cloisons, escaliers…Tous les produits GEOM apportent solidité et isolation à votre maison. Profitez de la lumière et de l'espace, tout en préservant la chaleur et l'intimité de votre intérieur.

Pour bien **commencer...**


Avant de **commencer**

07




Votre Produit

1. élargisseurs pour montants verticaux
2. élargisseur pour traverse
3. montants verticaux
4. traverse haute
5. clé ronde
6. chambranles pour montants verticaux
7. chambranles pour traverse
8. cale pour montage
9. embase provisoire
10. porte




Vous aurez besoin de

8 coins de blocage




1 perçeuse



1 foret de diamètre 3 mm



1 cartouche de joint silicone




1 niveau à bulle




1 scie à main




1 mètre ruban



1 poignée et rosace



1 aide ponctuelle pour certaines tâches





Et **dans** le **détail...**

Entretien et maintenance 10

Garantie 10

Et dans le détail...

Entretien

Les portes GEOM ne nécessitent aucun entretien particulier.

En cas de traces, nettoyer avec un nettoyant ménager doux sans détergent et un chiffon non pelucheux et non abrasif.

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans sous réserve d'une installation conforme aux instructions de la notice de pose et dans une pièce intérieure dont les conditions de température et d'humidité relative de l'air correspondent à un environnement sec (température moyenne de 18-20° et humidité relative de l'air comprise entre 40 et 65%).


Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par:

- l'utilisation impropre.
- l'exposition directe au soleil.
- un nettoyage avec des produits impropres.
- d'importantes variations de température et/ou d'humidité.


Certification

FSC www.fsc.org
MIXTE
Bois issu de sources responsables
FSC® C112797


01



[09] x 01




[10] x 01




01 Supprimer l'embase provisoire **[09]**.

02




[08] x 01




02 Scier la cale **[08]** en 2 parties égales.

03



03 Mettre la poignée en place provisoirement pour entrouvrir la porte **[10]** délicatement et insérer les 2 parties de la cale **[08]** entre le montant **[03]** et la porte **[10]** puis refermer-la.


04



04 Contrôler l'ouverture dans la cloison.

05

Cas A
MIN
54 mm



MAX
74 mm


Cas B
MIN
94 mm



MAX
164 mm


05 Contrôler l'épaisseur du mur:
A) si entre 54 et 74 mm: installation sans élargisseurs **[01] [02]** (étapes 18-19) en centrant la porte dans l'axe de la cloison.
B) si entre 94 et 164 mm: installation avec élargisseurs **[01] [02]** (étapes 12-17).

06



06 Contrôler le sens d'ouverture.


04



04 Contrôler l'ouverture dans la cloison.

05

Cas A
MIN
54 mm



MAX
74 mm


Cas B
MIN
94 mm



MAX
164 mm


05 Contrôler l'épaisseur du mur:
A) si entre 54 et 74 mm: installation sans élargisseurs **[01] [02]** (étapes 18-19) en centrant la porte dans l'axe de la cloison.
B) si entre 94 et 164 mm: installation avec élargisseurs **[01] [02]** (étapes 12-17).

06



06 Contrôler le sens d'ouverture.


04



04 Contrôler l'ouverture dans la cloison.

05

Cas A
MIN
54 mm



MAX
74 mm


Cas B
MIN
94 mm



MAX
164 mm


05 Contrôler l'épaisseur du mur:
A) si entre 54 et 74 mm: installation sans élargisseurs **[01] [02]** (étapes 18-19) en centrant la porte dans l'axe de la cloison.
B) si entre 94 et 164 mm: installation avec élargisseurs **[01] [02]** (étapes 12-17).

06




06 Contrôler le sens d'ouverture.

07





[03] x 02




[10] x 01

[04] x 01









07 Caler le bloc porte en place.
Les coins de blocage horizontaux doivent être mis en regard des montants verticaux **[03]**. Les coins de blocage latéraux doivent être mis à hauteur des charnières.


08







08 Vérifier au moyen du niveau à bulle le bon aplomb dans les 3 dimensions et sur tous les cotés.
Ouvrir avec précaution la porte **[10]** et retirer les cales **[08]**.

09



[03] x 02





09 Percer les montants verticaux: chaque montant **[03]** doit être percé en trois points: 10 cm du sol, 100 cm du sol, 190 cm du sol.


10



[13] x 06



[12] x 06




10 Visser la huisserie du bloc porte sur la cloison en utilisant les vis **[13]** prévues à cet effet, appliquer les bouchons couvrant les vis **[12]** et enlever les coins de blocage.

11





[06] x 04



11 Faire une découpe rectangulaire sur les chambranles pour montants verticaux **[06]**.


12 pour le cas B






12 Mesurer l'épaisseur du mur (**S**).


13 pour le cas B



[01] x 02




[02] x 01




13 Recouper les élargisseurs **[01][02]** à la dimension du mur (S) - 35 mm en maintenant inchangé le côté rainuré pour l'emboîtement des chambranles **[06][07]** (recouper-les sur le côté opposé).

14 pour le cas B




14 Mettre quelques points de silicone en fond de feuillure sur montants verticaux **[03]** et traverse **[04]** pour parfaire le maintien des élargisseurs **[01][02]** avant leur mise en place.


15 pour le cas B



[01] x 02




[02] x 01




15 Mettre les élargisseurs verticaux **[01]** en place en 1er puis l'élargisseur horizontal **[02]** en tapant légèrement avec la main.

16 pour le cas B




16 Mettre quelques points de silicone en fond de feuillure sur tous les élargisseurs **[01]** **[02]** pour parfaire le maintien des chambranles avant leur mise en place.


17 pour le cas B



[06] x 02




[07] x 01



17 Sur la face élargisseurs, mettre les chambranles verticaux **[06]** en place en 1er puis le chambranle horizontal **[07]** en tapant légèrement avec la main.

18 pour le cas A




18 Sur la face à pousser, mettre quelques points de silicone en fond de feuillure sur montants verticaux **[03]** et traverse **[04]** pour parfaire le maintien des chambranles avant leur mise en place.


19 pour le cas A



[06] x 02




[07] x 01




19 Mettre les chambranles verticaux **[06]** en place en 1er puis le chambranle horizontal **[07]** en tapant légèrement avec la main.


20



[06] x 02



[07] x 01



20 Sur l'autre face, mettre quelques points de silicone en fond de feuillure sur montants verticaux **[03]** et traverse **[04]** pour parfaire le maintien des chambranles **[06][07]** avant leur mise en place.

21




[06] x 02





[07] x 01



21 Mettre la poignée en place, ouvrir la porte **[10]** puis mettre les chambranles verticaux **[06]** restants en place en 1er puis le chambranle horizontal **[07]** en tapant légèrement avec la main.

FR

www.castorama.fr
Service consommateur Castorama
BP101- 59175 Templemars

N°Azur 0 810 104 104