



Fourni:

description		dim	N°	Section
A	Profil battue	H = 2160 mm	1	
B	Profil avec brosse	H = 2160 mm	2	
C	Traverse supérieure	L = 2160 mm	1	
D	Couvre joint	H = 2200 mm	5	
E	Joint en PVC	H = 2160 mm	2	
F	Brosse	H = 2160 mm	3	

Non fourni:

Mètre à ruban 	Tournevis 	Scie à main 	Cartouche de joint silicone
-------------------	---------------	-----------------	---------------------------------

Instructions de montage:

<p>phase 1:</p> <p>insérer le joint pvc "E" dans son logement du profil battue "A".</p>	
<p>phase 2:</p> <p>insérer les brosses "F" dans leur logement du profil "B" et de la traverse "C".</p>	
<p>phase 3:</p> <p>mesurer l' hauteur nette "HN" du sol à sous le caisson.</p>	
<p>phase 4:</p> <p>couper à dimension en hauteur "HN" le profil de battue "A" et les 2 profils avec brosse "B"</p>	

