

Poser les carreaux ciment

La méthode de pose que nous recommandons est simple et rapide, similaire à la pose de dalles céramiques ou grés.

PREPARER UNE CHAPE PARFAITEMENT NIVELLÉE en béton ou ciment autonivellant, réservant 20mm de hauteur pour coller le carreau ciment.

1 - Laisser bien sécher la chape, sinon l'eau contenue dans la dalle de béton va s'évaporer à travers les carreaux ciment, déposant à sa surface des taches blanches de calcaire.

Si le motif choisi est un tapis au style traditionnel, commencer par poser le centre, puis la frise, enfin les carreaux unis d'extérieur et leurs recoupes jusqu'au mur.

2- Humidifier la face inférieure des carreaux pour faciliter l'adhérence du ciment colle.

3- Appliquer avec régularité le ciment colle à l'aide d'un peigne à grosses dents. Encoller la chape de sol et la face inférieure du carreau. (Double encollage)

4- Nivelier parfaitement les carreaux les uns par rapport aux autres, par pressage avec la paume de la main. (Un martelage trop énergique avec un marteau de gomme dure peut fissurer les carreaux)

Nous déconseillons totalement la pose des carreaux directement sur une chape de mortier frais, ou sur une couche compactée de ciment-sable.

Le résultat sera, très probablement, des dalles mal nivelées, creuses, qui se décolleront et vont se casser avec le temps.

IMPORTANT:

- Laisser un joint très fin de 1mm entre les carreaux.
- Bien aligner les dalles (pour respecter le dessin)
- Nivelier soigneusement les carreaux, les uns par rapport aux autres, parce qu'ensuite ils ne pourront pas se polir, comme dans le cas du marbre.

REMPLEISSAGE DES JOINTS:

L'espace très fin entre les carreaux se remplit avec une pâte de ciment joint fluide et à l'aide d'une spatule. Le surplus de pâte doit se nettoyer immédiatement avec un chiffon humide

Ne jamais teinter le ciment joint, le laisser naturel. Car le pigment en phase liquide va diffuser dans les carreaux clairs, adjacents, pour les tacher de façon irréversible..

PROPRETÉ durant le travail:

Fondamental pour un beau résultat !

- Nettoyer immédiatement à l'éponge humide les taches et projections de ciment.
- Les restes de ciment sec, peintures, etc...qui ne partent pas à la brosse et au savon peuvent s'éliminer avec un papier abrasif à l'eau grain n°600 ou du Scotch Brite

Protéger et Traiter les carreaux ciment

APPLIQUER LES TRAITEMENTS SUR UN SOL SEC

- Après la pose, les carreaux doivent respirer, et toute l'humidité de la dalle et de la pose doit s'évaporer.
- Cette évaporation de l'eau du chantier à travers les carreaux ciment peut entraîner le dépôt d'un voile de sels calcaires, blanchâtres
- Ces « taches » blanches s'éliminent par redissolution au lavage à l'eau et en frottant.
- Si le traitement imperméabilisant est appliqué de façon trop précoce, il bloquera l'évaporation de l'humidité sous-jacente et entraînera des zones plus sombres.

FONDAMENTAL - Nettoyage et Entretien -

Ne jamais utiliser des détergents industriels pour le sol, ni produits acides ou alcalins ou eau de Javel. Ils détruiront définitivement vos carreaux ciment (comme le marbre, pierre naturelle ou terrazzo)

Distinguer 2 type de sols dont les traitements sont différents:

A- **USAGE INTENSIF:** Sols de **Boutiques, Bars, Restaurants, Discotheques.**
.....Consulter nous pour des instructions adaptées

B- Carreaux Ciment dans des **Maisons particulières**

Carreaux ciment dans maisons particulières

1- NETTOYAGE avant traitement :

- Ne jamais utiliser des produits acides (nettoie-ciment) ou eau de javel. Ils détruiraient complètement le sol. Ecarter les détergents forts pour sol.
- Le nettoyage des carreaux ciment est le résultat d'un travail mécanique par frottement ou abrasion, et non pas chimique.
- Laver à la serpillère ou la brosse douce, avec eau et savon neutre.
- Les taches résistantes ou résidus de ciment peuvent s'éliminer par grattage délicat avec du "Scotch Brite" ou papier abrasif à l'eau grain 600.
- Rincer abondamment la boue pigmentée produite par l'abrasion.

2- IMPERMEABILISER est indispensable :

- Liquides bouche-pores oleofuges et hydrofuges qui pénètrent complètement et ne modifient pas l'aspect mat du carreau.
- Similaires aux produits pour traiter les tomettes de terre cuite ou le marbre.. - S'appliquent au pinceau ou à l'éponge en 1 ou 2 couches fines. Ne jamais appliquer en excès. Une application excessive laissera des taches brillantes ayant séché en surface du carreau saturé et les traces de pinceau)
- Toujours faire un essai préalable sur un carreau non posé pour mesurer le degré d'absorption de l'imperméabilisant.
- Charme & Parquet commercialise un bouche pore efficace et de manipulation facile (Hydrofuge et oleofuge). Consulter nous.

3- MAINTENANCE avec du savon neutre.

- C'est la méthode traditionnelle d'ennoblissement et protection.
- Savon de Marseille liquide, Savon Vert, Savon neutre ..etc, mélangés à l'eau de nettoyage.
- Une première application de savon concentré donnera rapidement une jolie patine satinée aux carreaux ciment et rehaussera les couleurs.
- La cire incolore produit un effet similaire, mais ne nettoie pas et s'accumule en couches successives.