

d-c-fix®

LA PROTECTION DU REGARD adhésif transparent

Fonctionnalité et design

Protège des regards indiscrets tout en apportant une touche décorative

Adhérence

Adhère au support par une colle acrylique

Simplicité d'utilisation

Pose facile et rapide

Repositionnable

Peut être repositionné jusqu'à 10 minutes après la pose

Vous aurez besoin :

- d'un rouleau d-c-fix® adhésif transparent
- d'un set de pose d-c-fix® (raclette et cutter)
- de ciseaux
- d'un mètre
- d'un vaporisateur
- d'un chiffon

La pose en quelques étapes :



1. Le film doit être posé sur une surface vitrée plane et soigneusement nettoyée.



4. Enlever environ 10 cm du papier protecteur.



2. Marquez les dimensions souhaitées au dos du film en respectant une distance de 2 mm par rapport au cadre de la fenêtre et découper le film.



5. Placez le film sur la vitre. Enlever peu à peu le papier protecteur et appliquer le film avec le raclette en travaillant toujours du milieu vers les bords afin d'éviter la formation de bulles d'air.



3. Vaporisez généreusement la surface vitrée avec de l'eau.



6. Vaporisez la surface du film avec de l'eau et utilisez la raclette pour retirer l'humidité du centre vers les bords.



Les étapes en image :





DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Comment éviter l'apparition de bulles d'air lorsque je pose le film adhésif transparent d-c-fix® ?

Nettoyez d'abord la surface vitrée avec votre détergent habituel. Vaporisez ensuite abondamment la surface vitrée avec un mélange d'eau et de produit vaisselle. Puis retirez le film de protection au dos du film et placez le film sur la pellicule d'eau dans la position souhaitée. Enfin, chassez l'eau vers les côtés du film en utilisant de préférence la raclette en plastique d-c-fix®.

Après la pose, il reste des traces blanches. Vont-elles disparaître ?

Les éventuelles traces blanches disparaîtront après quelques jours à une température ambiante de 20°C.

Puis-je également l'appliquer sur une cabine de douche ?

Les films décoratifs d-c-fix® static trouvent de nombreuses applications dans votre intérieur. Vous pouvez également l'appliquer sur votre cabine de douche. Dans ce cas, posez le film sur les parois extérieures de la douche.

Est-ce que je peux nettoyer le film adhésif transparent d-c-fix® ?

Tous les films d-c-fix® peuvent être nettoyés avec n'importe quel détergent à base d'alcool. De l'eau chaude et un peu de produit vaisselle sont le mélange idéal.

Les films d-c-fix® sont-ils écologiques ?

Les films d-c-fix® ne contiennent pas de métaux lourds, ils sont résistants à la lumière selon la norme DIN EN ISO 105-B02, résistants à l'abrasion et à l'usure selon la norme DIN EN ISO 105-X1 2. Seules sont utilisées des colles à dispersion exemptes de solvants.