

d-c-fix®



Upcycling avec d-c-fix® :

Le temps a laissé des traces sur vos meubles ? Avec les adhésifs décoratifs d-c-fix®, vous pouvez leur donner une nouvelle vie, rapidement et simplement, sans poussière ni salissure !

Découvrez notre tuto facile à réaliser pour transformer une vieille commode :



Niveau :
débutant



Préparation :
10 min.



Réalisation :
30 min.

Vous aurez besoin de...

- Un rouleau d-c-fix® Uni blanc
- Un rouleau d-c-fix® Métallique rosegold
- Un kit de pose d-c-fix®
- Un mètre
- Un crayon à papier
- Une paire de ciseaux



Étape 1
Sortez tout d'abord les tiroirs et nettoyez toutes les surfaces de la commode. Mesurez ensuite chaque élément à recouvrir.



Étape 2
Reportez les dimensions au dos de l'adhésif en prenant une marge d'environ 2cm sur chaque côté. Découpez ensuite l'adhésif.



Étape 3
Décollez maintenant le papier protecteur sur 5-10cm et repliez-le pour dégager la face adhésive du film.



Étape 4
Positionnez la face adhésive sur le meuble en commençant par un angle.



Étape 5
Maroufflez l'adhésif du centre vers les bords, en retirant au fur et à mesure le papier protecteur.



Étape 6
Découpez l'excédent de film à l'aide du cutter. Pour ce faire, inclinez la lame en longeant les arêtes du meuble.

Répétez ces étapes pour chaque élément puis remplacez les tiroirs. Et vous obtenez une nouvelle commode, relookée à peu de frais !



L'adhésif est collé de travers ou des bulles persistent ? Vous pouvez doucement décoller l'adhésif pour le repositionner, puis maroufflez à nouveau, toujours du centre vers les bords.



Pour un style plus moderne, vous pouvez découper de fines bandes d'adhésif métallique rosegold et laisser libre cours à votre imagination...



d-c-fix®

Rénovez, personnalisez et déclinez votre décoration au gré de vos envies avec les adhésifs d-c-fix® ...

