

Percer des trous de robinet

ATTENTION :

Examinez l'évier AVANT LE MONTAGE pour voir s'il n'est pas endommagé. Ne montez que des éviers en parfait état.

IMPORTANT : Ne travailler qu'avec des lunettes de protection et des vêtements de protection appropriés.

AVANT LE MONTAGE de l'évier, percer les trous de robinet nécessaires comme suit :

1- Reporter et marquer soigneusement le centre du trou de robinet nécessaire sur la face supérieure émaillée, à partir de la face inférieure de l'évier.

Le trou de robinet doit être percé uniquement à partir de la PARTIE SUPERIEURE EMAILLEE de l'évier, jamais à partir de la PARTIE INFERIEURE DE L'EVIER.

2- Avec un outil de perçage approprié (par ex. marteau et pointeau), percer le trou de robinetterie pré-percé du haut vers le bas. Placer le pointeau d'abord au milieu du trou de robinet. Ensuite, élargir peu à peu au diamètre nécessaire.

Veiller à ne pas endommager l'émail autour du trou de robinet

