



Positionner la poignée dans le profil de fenêtre grâce aux 2 plots  $\varnothing$  10 mm.

Tourner la poignée à  $90^\circ$ . Soulever et tourner le capot, mettre les 2 vis en place et visser. Repositionner le capot, c'est terminé !