

C'est parti...

**Parquet**

**Informations importantes**

Votre parquet est à base de bois, et est donc sensible aux variations de température et d'humidité. Il est essentiel de garder ces conditions stables.

Pour obtenir un sol homogène, mélangez les éléments de plusieurs boîtes.

L'exposition à la lumière peut modifier la teinte de votre parquet. Pour limiter ce phénomène naturel pensez à déplacer régulièrement vos tapis et éventuellement vos meubles.

**Supports**

Vous pouvez poser votre parquet sur : les supports à base de liant hydraulique, les supports à base de bois et les panneaux dérivés du bois.

Le support doit être plan, propre, sain, normalement poreux. Il ne doit y avoir en surface ni pulvérisance, ni faïençage, ni croûte.

Tout revêtement existant non-élanche doit être déposé.

Dans le cas d'un support de forte rugosité ou lorsque la planéité de 2mm sous 1m n'est pas atteinte, un ponçage ou un ragréage doit être mis en œuvre. Dans le cas d'un ragréage, celui-ci doit être parfaitement sec avant la pose.

Le taux d'humidité du support à base de liant hydraulique doit être inférieur à 3% (0,5% pour une chape de sulfate de calcium). Pour y parvenir, ventiler et chauffer si nécessaire, et contrôler à l'aide d'un hygromètre. A défaut, compter pour les chapes rapportées, au moins une semaine et demi de séchage par centimètre d'épaisseur en période sèche, en majorant ce temps de 50% en période humide et une température <5°C. Cette prescription doit être strictement respectée.

**Avant la pose**

- Le parquet doit être stocké dans la pièce de pose pendant au moins 48h, dans son emballage initial, en position horizontale et de façon à ne subir aucune déformation. Il doit être isolé du sol.
- Il doit être placé à l'abri des intempéries et rester propre et parfaitement sec. Il ne doit pas être sujet aux condensations de vapeur d'eau ou à des remontées d'humidité. Il doit rester dans des conditions de température et d'hygrométrie ambiantes comparables aux conditions de pose.
- La température ambiante doit être d'au moins 15 °C. L'humidité relative de l'air ambiant de la pièce doit être comprise entre 45% et 60 %. Ces conditions doivent être maintenues après la pose.
- Le support ne doit pas être susceptible d'exposer le parquet à des remontées ou infiltrations d'humidité sous quelque forme que ce soit. Réaliser si besoin une barrière d'étanchéité efficace (traitement imperméabilisant liquide qui doit être adapté à votre type de colle, demander des renseignements à un spécialiste si besoin).
- Avant de procéder à la pose, contrôlez à la lumière du jour que les éléments ne présentent ni défauts, ni altérations visibles et vérifiez leur couleur et leur structure. **Les articles déjà posés ne peuvent en aucun cas faire l'objet de réclamations.**

**Indications importantes pour une pose sur sol chauffant**

Votre parquet n'est pas compatible avec une pose sur sol chauffant.

**Indications importantes pour une pose en pièce humide**

Votre parquet n'est pas compatible avec une pose en pièce humide.

**Instructions générales de pose**

Nous vous recommandons pour votre parquet une pose collée en plein.

Pour ce type de pose, nous vous recommandons l'utilisation d'une colle polyuréthane monocomposant ou MS polymère.

L'encollage se fait à l'aide de la spatule préconisée par le fournisseur de colle ou à défaut, à l'aide d'une spatule crantée de 4 mm x 4 mm.

La dimension maximale, en longueur ou largeur cumulée des lames, ne doit pas excéder 8m sans fractionnement.

Laisser un joint de dilatation périphérique de 15mm tout autour de la pièce et autour de tout obstacle de manière générale.

**Après la pose**

Retirez les cales de dilatation, posez les plinthes.

Gardez toujours les mêmes conditions de température (min. 15°C) et d'humidité (taux compris entre 45% et 60%).

**Précautions**

Protégez les pieds des meubles avec des feutres et utilisez des roulettes de type W à bande de roulement souple pour les chaises de bureau.

Limitez l'apport de poussières et d'éléments abrasifs ainsi que l'humidité depuis l'extérieur à l'aide de paillassons et éponger immédiatement tout excédent d'eau.

Veillez à éviter les variations importantes d'hygrométrie ambiante. (La non-occupation des locaux chauffés et non-ventilés pendant plusieurs semaines est susceptible de causer au parquet des désordres importants).

Évitez toute fixation de nature à bloquer le parquet.

**Entretien**

- 1 Au quotidien vous pouvez nettoyer votre parquet à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.
- 2 Pour un nettoyage périodique, vous pouvez utiliser une serpillière très légèrement humide et bien essorée. N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.

