



colours

Lames vinyle
avec système clic



Lames vinyles système clic

Vous aurez besoin de




01	06	11	15
02	07	12	
03	08	13	
04	09	14	
05	10		

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

Sécurité

 ATTENTION: Les lames sont glissantes lorsqu'elles sont humides.

 Pour bien commencer...	Et dans le détail... 	Et dans le détail... 	Et dans le détail... 
IMPORTANT > Revêtement de sol à usage résidentiel intérieur. > La température de la pièce ne doit pas descendre en dessous de 15°C. > L'utilisation est déconseillée dans une pièce avec exposition directe à travers une baie vitrée ou une fenêtre de toit (dilatation des lames à la chaleur). Votre revêtement de sol est compatible avec tout système de chauffage au sol «basse température» (température maximale de surface : 28°C). En cas de doute, veuillez contacter un installateur spécialisé. Effectuez la pose après préchauffage pendant trois semaines puis arrêtez le chauffage au moins 48h avant la pose. Le système de chauffage par le plancher doit ensuite être rallumé graduellement pendant au moins 7 jours après la pose. Ce sol est 100% résistant à l'eau et est compatible avec tous types de pièces incluant les pièces humides (salle de bain, cuisine...). Bien que le sol lui-même soit résistant à l'eau, toute flaque d'eau ou autre liquide, ou tapis de bain humides ne doivent jamais rester sur le sol, afin d'éviter les fuites au niveau de la périphérie du sol et entre les lames. La garantie ne couvre donc pas les fuites provenant d'une inondation totale de la pièce et/ou résultant d'une infiltration d'eau au niveau du joint périphérique. Pour renforcer l'étanchéité dans les pièces humides, traiter la périphérie avec un mastic d'étanchéité adapté.	05 > Commencez la pose de votre sol dans le coin gauche du mur le plus long, avec la languette apparente du clic orientée vers vous. Prévoyez un espace de dilatation de 5 mm de large à gauche, puis placez la lame contre le mur. 06 > Insérez la languette de la lame suivante dans la rainure de la première, selon un angle de 30° pour engager le joint, puis abaissez-la vers le sol pour la verrouiller en place. Répétez l'opération sur toute la rangée. 07 > À la fin de la première rangée, prévoyez un espace de dilatation de 5 mm entre le mur et celle-ci, puis mesurez la longueur de la dernière lame à poser. 08 > Pose de la deuxième rangée. Si la chute de la rangée précédente atteint une longueur minimale de 30 cm, utilisez celle-ci pour commencer la rangée. Sinon, découpez une lame en deux. Prévoyez un espace de dilatation de 5 mm par rapport au mur. > En général, la distance minimale entre les extrémités des lames dans les rangées parallèles ne doit pas être inférieure à 15 cm. 09 > Placez la lame en formant un angle avec la lame de la rangée précédente, appuyez vers l'avant et abaissez en même temps pour verrouiller le rebord long de la lame. 10 > Pour la seconde lame, placez l'extrémité courte selon un angle de 30° contre la lame installée précédemment, puis abaissez. Assurez-vous que la lame est bien positionnée le long de la rainure de la lame de la rangée précédente. 11 > Soulevez la lame (avec la précédente de la même rangée) légèrement pour former un angle d'environ 30°, puis pressez contre la rangée précédente. Plaquez au sol lorsque les lames sont fermement positionnées ensemble. 12 > Après trois rangées, ajustez la distance entre le mur avant et les lames installées en décalant d'un espace de dilatation de 5 mm. 13 > Les rangées en bordure doivent présenter une largeur minimale de 5 cm. N'oubliez pas l'espace de dilatation de 5 mm supplémentaire requis. 14 > Pour réaliser des découpes irrégulières (autour de tuyaux, cadres de porte...), dessinez puis découpez les contours sur un carton qui vous servira de patron pour redessiner les contours sur la lame à découper.	15 Gardez quelques lames de rechange en cas de nécessité ultérieure. Si vous devez remplacer une lame utilisez un ciseau à bois bien affûté, coupez la lame au milieu, puis au niveau de chaque coin. Prenez soin de ne pas couper de câblages ou canalisations sous-plancher. Soulevez les morceaux découpés pour les déloger. Sur une lame de rechange, découpez la languette du côté court et la rainure des côtés longs et courts. Appliquez une fine couche de colle sur les languettes des lames restantes sur le sol. Placez la lame en insérant la languette dans la rainure à une extrémité du trou. Abaissez délicatement la lame, puis appliquez un poids uniformément réparti sur la lame pendant 48 heures jusqu'au séchage de l'adhésif.	Les 5 règles d'or pour l'entretien 1 Une fois la pose terminée, vérifiez de nouveau le sol pour vous assurer que toutes les lames sont bien installées. 2 Lors du nettoyage, n'utilisez jamais une quantité d'eau excessive. Balayez/aspirez régulièrement pour enlever la poussière et les petites particules, nettoyez à l'aide d'une serpillière humide et d'un détergent doux. 3 N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, ni de cires, ni de vernis. 4 Les talons aiguilles et projections de cendres peuvent endommager vos sols. 5 Appliquez des patins de feutre sous vos meubles et posez un paillason à votre entrée pour éviter les rayures.  EN14041 Revêtements de sol hétérogènes à base de polychlorure de vinyle. Classe BflS1 (voir EN13501-1) Réaction au feu E1 Formaldéhyde DS Glissance > Notez le code barre de l'emballage.   Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr  N°Azur 0 810 104 104 Dites «Question» (prix appel local)