

MODE D'EMPLOI



- 1** **Enlevez** l'ancien joint et s'assurez-vous que les surfaces sont **propres, dégraissées, et sèches**.
- 2** **Preparez la cartouche**, retirez le bouchon, vissez la canule (**prête à l'emploi, sans cutter**).
- 3** **Tirez fort pour enlever l'anneau** à la base avant la mise en pistolet
- 4** **Placez** la cartouche dans le pistolet, pressez jusqu'à ressentir un "Pop". **Appliquez le mastic**.
- 5** **Retirez** l'excédent, lissez le joint, revissez le bouchon et nettoyez.
- 6** Une fois la cartouche consommée, **dépliez l'étiquette** à la base et **cherchez le départ du joint** sur le carton. **Faites une encoche et déroulez le carton entièrement**.
- 7** **Recyclez** la bague et le carton, **jetez** la poche en aluminium et la canule.

