

EN Before: Check that the batch reference number and the patterns are the same for each roll, Wallpapering must be done on dry, clean, uniform and smooth walls. Use a paste suitable for the type of wallpaper.
1. Using a plumb line, draw a vertical line 50 cm (20”) from the corner of the wall.
2. Apply a generous and even layer of paste to the wall. Ensure the width of the paste area is greater than the width of the wallpaper.
3. Unroll the roll and position the paper on the pasted wall allowing 5 cm overlap onto the ceiling and position the edge to the plumb line mark.
4. Smooth the paper down with a brush from the middle to the edges, ensuring all the air bubbles are removed.
5. Cut the excess paper from the ceiling and skirting board with a sharp blade or scissors. Remove any excess paste with a damp sponge.
Repeat 2 to 5 ensuring the pattern is matched if required.
After hanging 3 lengths inspect the results carefully to ensure no shading or other faults are apparent. No claims in excess of one roll can be allowed for defects which are visible at the time of hanging.

FR Avant de commencer : Vérifiez que le numéro de référence du lot et les motifs sont identiques pour chaque rouleau.
Le papier peint doit être posé sur un mur sec, propre, régulier et lisse. Utilisez une colle adaptée au type de papier peint.
1. À l’aide d’un fil à plomb, tracez une ligne verticale de 50 cm depuis l’angle du mur.
2. Appliquez une couche de colle généreuse et uniforme sur le mur. Assurez-vous que la largeur de la bande de colle est supérieure à la largeur du papier peint.
3. Déroulez le rouleau et positionnez le papier sur le mur encollé en le laissant dépasser de 5 cm sur le plafond et en alignant le bord sur le repère du fil à plomb.
4. Marouflez le papier vers le bas avec une brosse, du centre vers les bords, en veillant à chasser toutes les bulles d’air.
5. Coupez l’excédent de papier au niveau du plafond et des plinthes avec un cutter ou une paire de ciseaux. Essuyez l’excédent de colle avec une éponge humide.
Recommencez les étapes 2 à 5 en veillant à respecter le raccord du motif si nécessaire.
Après avoir posé 3 lés, inspectez soigneusement le résultat afin de vous assurer qu’aucune différence de teinte ou autre défaut n’est visible.
Aucune réclamation au-delà d’un rouleau ne pourra être acceptée pour des défauts visibles au moment de la pose.

PL Przed rozpoczęciem tapetowania należy sprawdzić, czy numer referencyjny partii oraz wzór są identyczne dla każdej rolki.
Tapetowanie należy wykonywać na suchej, czystej, jednolitej i gładkiej ścianie. Użyć kleju przeznaczonego do danego rodzaju tapety.
1. Korzystając z poziomicy, narysować pionową linię w odległości 50 cm (20") od narożnika ściany.
2. Nałożyć dużą ilość kleju na ścianę, tworząc równą warstwę. Należy upewnić się, że szerokość warstwy kleju jest większa niż szerokość tapety.
3. Rozwinąć rolkę tapety i umieścić ją na pokrytej klejem ścianie wzdłuż oznaczeń tak, aby tapeta nachodziła 5 cm na sufit.
4. Wygładzić szczotką od środka do zewnętrznych krawędzi, usuwając wszystkie pęcherzyki powietrza.
5. Odciąć nadmiar tapety przy suficie i listwach przypodłogowych, korzystając z ostrego noża lub nożyczek. Za pomocą wilgotnej gąbki usunąć resztki kleju.
Powtórzyć punkty od 2 do 5, upewniając się, że pasowanie wzoru jest prawidłowe.
Po ułożeniu 3 pasów należy dokładnie sprawdzić efekt, aby upewnić się, że nie występują różnice w odcieniu ani inne wady.
Reklamacje wykraczające poza jeden rolkę nie będą uznawane w przypadku wad widocznych w momencie tapetowania.