

MONTAGE DE LA POIGNÉE

6

Placez la poignée en commençant par l'extérieur.

Au montage, veillez à bien aligner la même partie entre les deux parties du cadre de porte.

Vue Intérieur

Verrouillez le bon fonctionnement de la poignée à relevage.

Verrouillez le bon fonctionnement de la serrure.

Pour adosser la serrure, retirez la poignée. Les gâches se mettent en sautoir. Vous pouvez alors tourner le côté.

RÉGLAGE DE LA PORTE

7

Ma porte ne ferme pas. Elle bloque en partie, bascule ou en partie haute.

Agir sur les fiches de l'axe réglable (A). Desserrer les vis de fixation et les vis de bascule et les vis pointeau des deux paumelles.

Ajuster l'axe réglable en le basculant verticalement (B) puis resserrer toutes les vis.

Retirer les cales de montage sur la bride de serrure.

Régler les loquets :

Agir sur l'axe des paumelles. Soulever la porte dormant tout en position ouverte et positionner les axes dans les crans soulignés des fiches supportées de l'axe réglable.

1 Soulever l'ouvrant

2 Tourner les axes des paumelles

3 Repositionner la porte

Le pêne dormant tourne sur la gâche.

Agissez sur les excentriques et sur les vis de fixation de la gâche.

Desserrer les 3 vis.

Régler à l'aide de la clé Allen.

La porte ne plaque pas assez sur le dormant.

À l'aide d'une clé Allen agir sur l'axe des rouleaux et vérifier le bon fonctionnement. Agir si besoin sur la position des glâches hautes et basses.

GARANTIE ET ENTRETIEN

DURÉE DE GARANTIE

Porte: 5 ans
Accessoires*: 2 ans

*Sont compris dans les accessoires: quincaillerie, joint, poignées, serrure, cylindre.

Indépendamment de la garantie consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien ou contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Le produit doit être utilisé normalement sans avoir subi de modifications. Les défauts apparents ou pièces manquantes dans le colis doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

- L'absence de respect des prescriptions de pose et des règles de l'art des DTU manuscrites.
- La dégradation du produit suite à l'utilisation de produits agressifs tel que l'acétone ou diluant.
- L'absence d'entretien de la quincaillerie.
- Les dégradations consécutives à un événement extérieur: (dégâts des eaux, catastrophe naturelle, problème d'humidité, du support, etc.).
- Le réglage du produit.
- Toute modification sur la porte ne garantissant pas son étanchéité.
- La casse du vitrage.

ENTRETIEN:

- Au moins trois fois par an, nettoyer la porte avec de l'eau savonneuse (5% de savon neutre) (A).
- Appliquer avec une éponge et la sécher immédiatement avec un chiffon doux ou une peau de chamois (A).
- Ne jamais utiliser des matériaux abrasifs ou des solvants organiques tels que l'acétone ou diluant.
- Au moins trois fois par an, huiler la quincaillerie pour augmenter leur longévité (B).

4ALU 3 B

4ALU

GUIDE DE POSE

Deux personnes

OUTILS DE POSE

MATÉRIEL + ACCESSOIRES DE POSE

JOINT PRÉCOMPRIMÉ ADHÉSIF

CALES

CARTOUCHE DE SILICONE

10 ÉQUERRES DE FIXATION

10 VIS

1 POIGNÉE DOUBLE

EN CAS DE POSE AVEC TAPÉE

10 ÉQUERRES DE FIXATION

PORTE D'ENTRÉE ECO

Assurance téléphonique: 0 810 104 104 (PRIX APPEL LOCAL)

castorama

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE

1. POSE EN TUNNEL

2. POSE EN TUNNEL APERÇURANT

3. POSE EN FEUILLEURE

4. POSE EN FEUILLEURE APERÇURANT

5. POSE EN APPUÏQUE

6. POSE EN APPUÏQUE AVEC TAPÉE

DÉBALAGE

1

Après avoir posé l'emballage sur les treboux, déballer les parties du bloc-porte (3) dans d'une zone de travail, pour ne pas endommager le produit. ATTENTION à ne pas rayer le porte.

2

Après avoir posé l'emballage sur les treboux, déballer les parties du bloc-porte (3) dans d'une zone de travail, pour ne pas endommager le produit. ATTENTION à ne pas rayer le porte.

POSE DU JOINT RÉCOMPRIMÉ

3

Positionner les parties de fixation sur les renforts des clameaux, et contre le dormant du bloc-porte, visser du niveau des clameaux...

4

... puis insérer une cale sous chaque patte...

5

... avant de la visser au dormant.

6

... pour engager enfin les chevilles.

FIXATION DU BLOC-PORTE

7

Repositionner ensuite le bloc-porte, en procédant de nouveau à un contrôle du niveau à bulle.

8

Fixer les équerres une à une au mur, par vissage, en glissant, au besoin, des cotés, et valider encore le niveau et l'aplomb, avant de tout venir à bout.

FINITION

9

Glisser le profilé des barrettes de propreté et le clipper à quelques coups de marteau nylon, sur le pourtour du dormant.

10

Garnir la listre entre le seuil et le sol avec du silicone.

LEXIQUE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

NE PAS OUBLIER DE...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ATTENTION!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

En cas de tableau défectueux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

À L' HORIZONTAL SOL INCLINÉ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

À LA VERTICALE MUR INCLINÉ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

À LA VERTICALE MUR BOMBÉ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

TABLEAU INCLINÉ VERS L'EXTÉRIEUR OU L'INTÉRIEUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100