

CARRELAGE MURAL

CONSEILS DE POSE POUR VOS CARREAUX

Veillez vous rapprocher d'un vendeur / distributeur de produits de mise en oeuvre et / ou d'un artisan carreleur professionnel afin d'obtenir les bons renseignements / conseils quant aux produits à utiliser avant de démarrer la pose de vos carreaux sur le support prévu.

Le non respect des consignes adéquates selon les normes et le DTU correspondant peut provoquer des dégâts tels que tâches sur la surface des carreaux à cause de la filtration d'eau.

Dans des zones humides il est nécessaire d'utiliser un adhésif ainsi qu'un joint imperméable afin que les joints restent étanches ce qui évitera que l'humidité reste derrière l'émail et puisse donner un effet dénuancé ou taché.

PRÉPARATION AVANT POSE DE VOS CARREAUX

Avant de poser les carreaux sur un support, il est important que celui-ci soit propre, sec et plat.

Enlevez tout reste de peinture, adhésifs, et d'autres vieux revêtements sur le support à carreler afin d'obtenir une base solide pour les carreaux à poser.

Le support doit être le plus plat possible

POSE ET INSTALLATION DE VOS CARREAUX

Utilisez un niveau à bulle ainsi qu'une barre pour s'assurer que la base est nivelée. En vous servant de la barre comme repère, placez les carreaux depuis le centre du mur vers les extrêmes de celui-ci afin que les pièces des angles aient la même dimension.

Si l'angle du mur est très visible, prenez-le comme point de départ. Laissez la même distance entre les carreaux pour le jointoiement (1)

Appliquez votre adhésif sur le mur en quantité suffisante (2) à l'aide d'un peigne à colle approprié(3) puis placez les carreaux. Utilisez des croisillons de façon à obtenir la même largeur de joints entre les pièces (4) Assurez-vous que l'adhésif soit sec à 100% avant de procéder à remplir les joints (au moins 24 heures ou le temps indiqué par le fabricant du produit adhésif)

JOINTOIEMENT DE LA SURFACE CARRELÉE

Préparez le mélange selon les conseils du fabricant et appliquez-le avec un outil à joints (5)

Remplissez fermement le joint vide en diagonal en vous assurant que le produit remplit profondément et en totalité le joint creux.

Enlevez l'excédent de produit et terminez le joint avec une éponge humide adéquate puis finissez en frottant avec un chiffon propre et sec (6)

Les joints d'angle, et ceux des piliers, receveurs de douche, plans de cuisine, etc, doivent se faire avec un joint silicone qui assurera la flexibilité de ceux-ci

CONSEILS DE COUPE (7) et (8)

Utilisez un coupe carreaux adéquat pour les coupes droites et d'angle

Pour toute sorte de petites coupes, formes spéciales, etc, utilisez des pinces à carrelage et éventuellement une lime pour adoucir la coupe /forme réalisée.