


GENESIS

E-315W • E-415W



NOTICE DE MONTAGE



BILT.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

8659326

101325

FR






- ⚠ Découpez les quatre coins du carton et repliez les rabats.
- ⚠ Procédez au montage du barbecue sur une surface plane, horizontale et non rugueuse.
- ⚠ Retirez le film protecteur des éléments en acier inoxydable avant l'installation.
- ⚠ N'utilisez pas d'outils électriques pour le montage.
- ⚠ Le montage requiert deux personnes.
- ⚠ Les illustrations et le modèle acheté peuvent présenter des différences visuelles.
- ⚠ Gardez toujours le couvercle fermé lorsque vous assemblez ou déplacez votre barbecue.




OUTILS NÉCESSAIRES :










OUTILS INCLUS :







315	415	
3	4	
2	2	
2	2	
3	4	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	

315	415	
5	7	
1	0	
0	1	
0	1	
0	1	
1	1	

315
415

2 2




315
415


1 1




1 1



0 1




1 1














1 0









1 1







315	415	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	



315	415	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	















4



5





6





7




-4






8



9










11






-1






12





-2





13



14







15





16






-1





17**-1****C**



18



19






20



21





-2



22





-2




23



-2





Référez-vous au mode d'emploi pour connaître les caractéristiques et l'utilisation.




24





-2




25




26




27






28



29








30



Référez-vous au mode d'emploi pour connaître les caractéristiques et l'utilisation.

31






32




-1




Fixation(s) supplémentaire(s).




33




34



35




36





*Référez-vous au mode
d'emploi pour connaître les
caractéristiques et l'utilisation.*

37



38



- ⚠ Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées et que le matériel est complètement étanche avant de mettre le barbecue en marche.
- ⚠ Retirez tout l'emballage avant d'allumer votre barbecue.

Enregistrez-le aujourd'hui.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

© 2025 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.
www.weber.com