

LA PROTECTION MULTI-FONCTION

Efficace, le saturateur Haute Protection met durablement vos terrasses ou mobiliers en bois à l'abri des agressions de l'eau, des UV, des taches et des graisses.

HAUTE PERFORMANCE

Forte résistance aux intempéries

RÉSULTAT PARFAIT

Des tons bois qui préserve l'aspect naturel du bois.

Des teintes opaques pour une application directe sur bois tachés, vieillis ou grisâillés.

POLYVALENT

2 en 1: surfaces verticales et horizontales.

Facile: sans essuyage.

NUANCIER

7 teintes · 1 aspect



Naturel



Chêne clair



Teck



Gris fumé



Bois grisé
OPAQUE



Anthracite
OPAQUE



Teck brun
OPAQUE

MAT



0,75 · 2,5 L · 5 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Pour toutes les terrasses, decking, caillebotis et mobiliers en bois (chaise, table, banc, jardinière...).

Sur tous types de bois: bois européens, exotiques, composites et bois traités en autoclave.



TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU poils ras
3 - 5 mm



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUTS** : poncez légèrement et dépoussiérez.
- **BOIS NEUFS / GRAS / COMPOSITES**: il est préférable de laisser vieillir le bois en extérieur pendant 3 mois afin qu'il soit suffisamment poreux pour que le saturateur s'imprègne bien.
- **BOIS ANCIENS**: brossez
 - Teintes transparentes: effectuez un nettoyage préalable avec le Dégriseur V33.
 - Teintes opaques: effectuez un nettoyage préalable au nettoyeur haute pression en insistant sur les taches grasses.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C, par temps sec. L'aspect laiteux à l'application disparaît lors du séchage du produit..

- Remuez le saturateur à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez deux couches fines et régulières sans surépaisseur à la brosse ou au rouleau (poils ras 3 - 5 mm) en respectant le temps de séchage. Ne pas essuyer.

ENTRETIEN: lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire. Après nettoyage et brossage, appliquez une à deux couches de saturateur.

BON À SAVOIR

- L'incolore se dégrade plus rapidement, il s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà saturés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.
- Les teintes sont miscibles entre elles.
- L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.
- Retirez un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.
- En cas de taches localisées, nettoyez à l'aide du Dégriseur V33.