

Installer votre cylindre

Niveau de difficulté **facile** **moyen** **difficile**

Temps d'installation **Moins de 4 minutes**

Outillage nécessaire 

**1.**

Choisir votre cylindre en fonction de ses dimensions et de ses niveaux de sécurité.

**2.**

Ouvrir la porte et retirer la vis de fixation du cylindre.

**3.**

Tourner légèrement la clé pour aligner le panneton (l'élément central du cylindre) avec l'axe du cylindre et retirer le cylindre de la porte.

**4.**

Aligner le panneton du nouveau cylindre.

**5.**

Placer votre nouveau cylindre et aligner le trou de fixation du cylindre avec celui de la serrure.

**6.**

Bloquer le cylindre en tournant légèrement la clé et et le fixer avec la vis fournie.

**7.**

Vérifier le bon fonctionnement de la serrure porte ouverte puis porte fermée.

Votre nouveau cylindre est installé !

Retrouvez toutes nos vidéos d'installation et nos guides de choix sur bricard.com