

NETTOYANT CARBURATEUR

Réf 3004 • 3266720030049 • 6 x 250ml

V1 - 03/2024

- › **Dissout et élimine** tous types de dépôts à l'intérieur et à l'extérieur du carburateur.
- › **Stabilise le ralenti** et assure un démarrage instantané.
- › **Limite l'émission** des gaz polluants.



Essence

Agiter l'aérosol

Nettoyage interne

1. Retirer le filtre à air et démarrer
2. Pulvériser à l'entrée d'air du carburateur en accélérant par à-coups, jusqu'à épuisement du produit.



2 Temps

Nettoyage externe

1. Placer un bac de récupération sous la machine
2. Moteur arrêté, pulvériser le produit
3. Laisser agir 2 à 3mn
4. Renouveler l'opération si nécessaire.



4 Temps

Conseils du pro

Assurez-vous de la propreté de vos filtres et de l'état de la bougie d'allumage. Utiliser le stabilisateur de carburant.

