



# LA CIRE À CÉRUSER

*Souligne les veines du bois.*

*Patine d'un bel effet cérusé.*



250 ml

*LA CIRE À CÉRUSER est un effet décoratif qui souligne les veines du bois pour obtenir un effet cérusé. Il s'applique sur des bois à pores ouverts comme le chêne, le frêne ou le châtaignier.*

2h à 4h

séchage complet



La brosse à  
céruser Libéron  
ou chiffon



nettoyage White  
Spirit ou Le  
Décireur Libéron



1 boîte = 6m<sup>2</sup>  
1 commode

## LE MODE D'EMPLOI

1. Brossez dans le sens des veines du bois avec LA BROSSE À CÉRUSER LIBÉRON pour ouvrir les pores.
2. Teintez, si vous le souhaitez, le bois pour accentuer le contraste avec la cire.
3. Appliquez généreusement la cire au chiffon en décrivant des cercles pour la faire pénétrer dans les pores
4. Essuyez progressivement et sans trop insister avec un chiffon propre.
5. Lustrez après séchage.

## LE SECRET DE LIBÉRON

*Sur sapin ou  
pin,  
la cèruse peut  
s'appliquer  
pour un effet  
de patine  
blanchie.*

Informations au  
**03 84 35 00 50**  
[www.liberon.fr](http://www.liberon.fr)

FABRICATION  
Française

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Service Consommateurs : 03 84 35 00 50

## Nuancier

