



# LE DÉTACHANT

Bois vernis et laqués

Élimine les taches, auréoles et rayures.



250ml

*LE DÉTACHANT enlève sur tous vos meubles vernis les taches blanches provoquées par la chaleur, le soleil ou l'eau. Il supprime également les rayures superficielles grâce à sa très fine poudre de polissage.*

5min

séchage complet



chiffon



nettoyage White Spirit ou Le Décireur Libéron



1 bidon = 2m<sup>2</sup>  
1 chevet

## LE MODE D'EMPLOI

Agitez bien avant emploi.

1. À l'aide d'un chiffon imbibé de DÉTACHANT, frottez la tache à enlever.
2. Laissez sécher 5 min avant de lustrer.

## LE SECRET DE LIBÉRON

*Si la tache a traversé le vernis, décapez, poncez et éclaircissez le bois.*

Informations au  
**03 84 35 00 50**  
[www.liberon.fr](http://www.liberon.fr)

FABRICATION  
Française