

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

La tonnelle doit être montée avec au moins 4 personnes sur un terrain plat et stable

Étape 1 :

Ouvrez facilement la tonnelle dans les quatre directions jusqu'à ce qu'elle soit partiellement étendue, comme illustré à la Fig. 2, simultanément.

Étape 2 :

Tenez les parties mobiles à la main et faites-les glisser jusqu'à la position de la balle, puis verrouillez la toile de la tonnelle.

Étape 3 :

Abaissez le poteau intérieur, fixez les pieds et verrouillez-les en place.

Étape 4 :

Accrochez les 4 grandes pièces de tissu pour recouvrir les pieds aux trous situés au bas des pieds. Insérez la goupille d'ancrage à travers le pied de chaque jambe et dans le sol.

Étape 5 :


Fixez les parois latérales au cadre à l'aide de velcro, comme indiqué à la Fig. 4.

Étape 6 :

Attachez la corde aux anneaux en plastique situés aux coins supérieurs de la toile. Puis tirez la corde et attachez-la aux goupilles d'ancrage restantes. Insérez les goupilles dans le sol.

Étape 7 :

Pour démonter la tonnelle, il suffit de suivre les étapes 6 à 1 en sens inverse.



ATTENTION :

1. Ne pas installer près d'une flamme.
2. Ne pas utiliser par mauvais temps ! Nous ne sommes pas responsables des dommages liés aux conditions météorologiques !
3. Ne pas laisser sans surveillance. Ce produit est conçu pour un usage récréatif uniquement et ne constitue pas un abri contre les intempéries.
4. Laisser le cadre et la toile sécher complètement avant de les fermer ou de les ranger pour éviter la moisissure.
5. Toujours fixer la tonnelle avec des liens ou utiliser l'ancrage au sol fourni lors de son utilisation.
6. GARDER TOUTE FLAMME ET SOURCE DE CHALEUR LOIN DE LA TOILE DE CETTE TONNELLE.