



Suspension Périgord

NOTICE DE MONTAGE
ET CONSEILS
D'UTILISATION



Suspension Périgord

Colours vous aide à personnaliser votre déco en combinant les couleurs et les styles grâce à des produits de qualité sélectionnés par nos stylistes.

Quelle que soit votre hâte
d'installer votre

SUSPENSION PÉRIGORD

Colours, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Pour toutes réclamations ou suggestions:

Service consommateur Castorama
BP 101-59175 Templemars

N° Azur 0810 104 104

PRIX APPEL LOCAL
www.castorama.fr

SOMMAIRE

	Page
Contenu du pack	3
Caractéristiques techniques	4
Instructions de sécurité	5
Installation du produit	6-7
Mise en service du produit	8
Entretien	9
Diagnostic de panne et solutions	10
Garantie	11

CONTENU DU PACK

Vous trouverez les éléments suivants dans l'emballage :

- 1x lampe
- 1x manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. du modèle :	P288
Tension :	220 -240V ~ 50/60 Hz
Type d'ampoule :	E27 60W Max. ou Equivalent Ampoule Economie d'energie

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION

Ces instructions concernent votre sécurité. Lisez-les entièrement avant l'installation et gardez-les pour toute future référence.

IMPORTANT

- 1. Coupez toujours la source d'alimentation électrique durant l'installation ou l'entretien. Tous les câbles doivent être installés par une personne compétente. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.**
- 2. Ce produit n'est destiné qu'à un montage plafonnier et à une utilisation dans des lieux d'habitation (pas dans des lieux constamment sujets à l'humidité comme dans une salle de bain).**
- 3. Luminaire conçu pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammable.**
- 4. Ce produit est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.**
- 5. N'attachez pas le produit à des surfaces humides, fraîchement peintes ou conductrices d'électricité (exemple : les surfaces métalliques).**
- 6. Choisissez un emplacement de manière à ce que le produit puisse être correctement monté (à une solive de plafond par exemple) et connecté de façon sécurisée à l'alimentation secteur (circuit d'éclairage). Les fixations fournies doivent être utilisées uniquement sur des murs de maçonnerie. Procurez-vous d'autres fixations pour les murs creux ou des murs en plâtre.**
- 7. Ce produit ne doit pas être modifié. Si une modification est effectuée, cela pourra rendre le produit dangereux.**
- 8. Si ce produit contient des parties en verre, une attention particulière doit être prise lors du montage ou de la manipulation de ces parties afin d'empêcher toute blessure corporelle et tout dommage sur le produit.**
- 9. Toute couverture protectrice cassée doit être immédiatement remplacée avec une pièce de même caractéristiques.**
- 10. Le câble de source électrique doit être fixé avant de connecter la lampe et n'utilisez pas le câble pour supporter la charge.**

INSTALLATION DU PRODUIT

Outils et équipements nécessaires :


- Tournevis (non fourni)

Instructions de montage

1. Débranchez l'alimentation secteur.
2. Choisissez un emplacement et dessinez un trou de fixation. Percez les trous de fixation sur la surface de montage. Assurez-vous qu'aucun tuyau ou câble d'alimentation ne se trouve derrière le point de montage (Schéma 1).
3. Insérez une cheville murale dans le trou percé et vissez le crochet (fourni) sur la cheville murale, réserve de l'espace de 10 mm du plafond (voir figures 2 & 3).
4. Préparez le câble d'alimentation en dénudant l'alimentation principale sur 43mm minimum, puis le câble électrique sur 5mm. Coupez les filaments à une longueur appropriée (au moins 120mm) puis insérez-les sur tous les câbles entrants. Assurez-vous que les câbles soient correctement isolés. (au moins 50mm derrière le plafond) Branchez les fils fournis au domino en respectant les indications inscrites sur le domino. Assurez-vous que les branchements soient fermes et qu'aucun fil ne dépasse du domino (voir figure 4).
5. Mettez le domino en place avec l'appareil « en forme de 8 » puis accrochez la partie supérieure de la lampe au plafond à l'aide de l'appareil « en forme de 8 ». Assurez-vous que la partie supérieure de la lampe soit bien accrochée. Attachez le lustre au plafond et fixez avec la vis du haut. Assurez-vous que tous les câbles et branchements électriques soient couverts (Schéma 5 & 6).
6. Insérez les ampoules conformément aux instructions intitulées REMPLACEMENT DES AMPOULES la page 9.
7. Rebranchez l'alimentation secteur et mettez la lampe sous tension.



INSTALLATION DU PRODUIT



MISE EN SERVICE DU PRODUIT

1. Après l'installation, rebranchez l'alimentation et allumez la lampe.
2. La lampe s'allume. Dans le cas contraire, reportez-vous à la section << Diagnostic de panne et solutions >>.

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Conformité CE
	CLASSE II
	Usage interne seulement



ENTRETIEN

REPLACEMENT DES AMPOULES

1. Mettez le produit hors tension (isolez au niveau du tableau de distribution de préférence) et laissez-le refroidir (attention : les ampoules sont brûlantes après utilisation).
2. Retirez l'ampoule défectueuse. Pour ce faire, prenez-la fermement et faites-la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Munissez-vous d'une ampoule neuve,  E27, 60W ou Equivalent Ampoule Economie d'energie 230V (attention : n'utilisez pas d'autres types d'ampoules) conformément à la valeur nominale indiquée sur la lampe.
4. Munissez-vous d'un chiffon doux pour manipuler l'ampoule et l'insérer dans la douille. Vissez l'ampoule fermement dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Rebranchez l'alimentation secteur et mettez la lampe sous tension.

Entretien et utilisation :

Il est nécessaire de procéder à un nettoyage régulier des lampes et des luminaires régulièrement en effectuant:

- un dépoussiérage
- un nettoyage à l'eau savonneuse ou additionnée d'alcool à brûler

DIAGNOSTIC DE PANNES ET SOLUTIONS

Si l'ampoule ne s'allume pas après l'installation

- Assurez-vous que l'interrupteur mural est en position de marche.
- Vérifiez s'il n'y a pas une panne d'électricité.
- Assurez-vous que toutes les connexions soient effectuées correctement.

Si l'ampoule clignote durant l'utilisation

Remplacez l'ampoule par une ampoule neuve.

Si le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez appeler le revendeur ou le centre de réparations.

GARANTIE

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité ou si vous changez d'avis sur cet article, CASTORAMA vous le rembourse sur simple présentation du produit dans son emballage d'origine et du ticket de caisse, dans un délai d'un mois qui suit l'achat.