


colours™



Suspension Kitchen

NOTICE DE MONTAGE
ET CONSEILS
D'UTILISATION



Suspension Kitchen

Colours vous aide à personnaliser votre déco en combinant les couleurs et les styles grâce à des produits de qualité sélectionnés pas nos stylistes.

<p>Quelle que soit votre hôte d'installer votre Suspension kitchen Colours, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité</p>	<p>Pour toutes réclamations ou suggestions :</p> <p>Service consommateur Colours BP 101-59175 Templemars</p> <p>N° Azur 0810 10 41 04</p> <p>PRIX APPEL LOCAL</p>
---	---

SOMMAIRE

- Contenu de l'emballage
 - Caractéristiques techniques
 - Installation électrique
 - Diagnostic de panne et solutions
 - Garantie
-

PAGE

3
3-4
5-8
9
9

Contenu de l'emballage

Vous trouverez à l'intérieur de cet emballage:

- 1 X Lampe
- 1 x manuel d'utilisation

Caractéristiques Techniques

No.de modèle:	BB2552
Tension:	220-240V~50Hz
Type d'ampoule:	Max. 60W E27 GLS

Caractéristiques Techniques

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Conformité à la CE
	CLASSE I
	Utilisation en intérieur seulement

Installation électrique

Attention

Ces instructions concernent votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant utilisation et conservez-les en vue d'une consultation ultérieure.


Important

1. Eteignez toujours l'alimentation électrique avant l'installation ou avant toute réparation. Nous recommandons d'enlever le fusible ou d'éteindre le circuit électrique du compteur électrique général avant de procéder aux travaux d'installation (éteindre l'interrupteur ne suffit pas).
2. Cette lampe est destinée à un usage à l'intérieur uniquement.
3. Cette lampe ne doit pas être modifiée au risque de rendre son utilisation dangereuse.
4. Maintenez la lampe à l'abri de l'humidité et des éclaboussures.
5. Nettoyez le corps de la lampe avec un chiffon doux et sec.
Ne plongez pas la lampe dans l'eau. Laissez-la refroidir pendant au moins 10 minutes avant de la nettoyer.
6. Le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé. Si ce câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
7. Si vous avez un doute concernant l'installation de ce produit, consultez un électricien qualifié.




Installation électrique

1. Déballez soigneusement toutes les pièces.
2. Choisissez l'endroit où le produit sera placé. Desserrez les vis latérales de la base pour séparer l'attache de montage du support et utilisez l'attache de montage comme modèle pour marquer l'emplacement des trous de fixation sur la surface de montage.
3. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun tuyau ou câble d'alimentation juste derrière les points de fixation, puis percez les trous de fixation (diamètre 6mm) sur la surface de montage et insérez les chevilles.
Note: Les pièces de fixation fournies ne conviennent qu'à une installation sur un mur construit en maçonnerie. Les pièces de fixation pour d'autres types de mur ou placo-plâtre doivent être acquises par ailleurs.
4. sécurisez la plaque de montage à la surface de montage avec les vis fournies (schéma 1).
5. Connectez les fils d'alimentation au boîtier des bornes d'alimentation, à l'opposé des fils correspondants de la lampe. (Voir ci-dessous). Assurez-vous que les connexions soient solidement attachées et qu'il n'y ait aucun fil dépassant des blocs du connecteur. Ce produit doit être connecté à la terre – si aucune prise de terre n'est disponible, consultez un électricien. Il sera peut-être nécessaire qu'un assistant tienna la lampe en position pendant la mise en place des connexions.




Installation électrique

- Sécurisez le produit à la surface de montage en l'accrochant au crochet du plafond (schéma 1). Assurez-vous qu'aucun câble ne se coince durant l'assemblage.
- Installez une ampoule du type recommandé (non fournie): **220-240V~50Hz E27 Max. 60W GLS**
- Connectez de nouveau l'alimentation électrique et allumez



Remplacement de l'ampoule

- Eteignez le produit (de préférence, éteignez le courant du compteur général) Laissez l'ampoule refroidir pendant au moins 10 minutes avant de la remplacer (l'ampoule s'échauffe fortement en cours d'utilisation).
- Dévissez doucement l'ampoule grillée et enlevez-la.
- Manipulez l'ampoule avec un chiffon doux (ne touchez pas l'ampoule car les empreintes de doigts réduiraient sa durée de vie) et faites-la tourner doucement dans le support d'ampoule.
- Remplacez l'ampoule défectueuse par une ampoule sphérique neuve, de type **220-240V~50Hz Max 60W E27 GLS**.
(Attention : N'utilisez aucun autre type d'ampoule.)
- Mettez le courant électrique de nouveau en marche et allumez.



Diagnostic De Pannes Et Solutions

Si la lampe ne s'allume pas après installation.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de coupure de courant.
- Assurez-vous que tous les branchements ont été effectués correctement.

Si l'ampoule clignote en cours d'utilisation.

- Remplacez l'ampoule.

Si les points ci-dessus ne vous permettent pas de résoudre le problème, demandez conseil à votre détaillant ou appelez notre service de réparation.

Garantie

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité ou si vous changez d'avis sur cet article, CASTORAMA vous le rembourse sur simple présentation du produit dans son emballage d'origine et du ticket de caisse, dans un délai d'un mois qui suit l'achat.