


coloursTM



JAPAN BICOLORE

Suspension

Réf. 57 05 01/ 57 05 02/

57 05 03

NOTICE DE MONTAGE
ET CONSEILS
D'UTILISATION



JAPAN BICOLORE

Suspension

Réf. 57 05 01/ 57 05 02/57 05 03

Colours vous aide à personnaliser votre déco en combinant les couleurs et les styles grâce à des produits de qualité sélectionnés par nos stylistes.


<p>Quelle que soit votre hâte d'installer votre Suspension JAPAN BICOLORE Colours, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.</p>	<p>Une question, une suggestion:</p> <p>Service clients castorama BP 101-59175 Templemars</p> <p>N°Azur 0 810 104 104</p> <p>PRIX APPEL LOCAL www.castorama.fr</p>
---	--

SOMMAIRE


Page

Procédure d'installation	3
Caractéristiques Techniques	4
Informations complémentaires	4


PROCÉDURE D'INSTALLATION




1




2



3



4



5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

230V AC-50Hz
Puissance MAX.60W
Ampoule E14/E27

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Entretien et maintenance

Il est nécessaire de procéder à un nettoyage régulier des lampes et des luminaires régulièrement en effectuant

- un dépoussiérage
- nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de tampons à récurer, d'abrasifs ou de produits de nettoyage chimiques. Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec les composants électriques.

Prévention et sécurité

1. Coupez toujours le courant au compteur avant toute installation ou maintenance. Toutes les installations électriques doivent être effectuées par une personne compétente.
En cas de doute, faites appel à un technicien qualifié.
2. Cette suspension est destinée à un usage à l'intérieur uniquement.
3. Ne fixez pas cette suspension sur des surfaces humides ou qui viennent d'être peintes ou sur des surfaces conductrices (par ex. surfaces métalliques).
4. Ce produit ne peut être modifié de quelque manière que ce soit. Toute modification est susceptible d'en rendre l'utilisation dangereuse.
5. Remplacez l'ampoule défectueuse par une ampoule du même type. Utilisez uniquement une ampoule E14/E27 de 60W max. (Ne pas utiliser d'autres types d'ampoules)
6. Reportez-vous toujours aux instructions de l'appareil électrique afin de connaître le type d'ampoule à utiliser.

Lire attentivement les explications ci-dessous :

1. N'utilisez pas d'ampoule d'une puissance supérieure à 60W.

