


colours



GRAPPE ATOM

Suspension

Réf. 56 21 47 / 57 05 04

NOTICE DE MONTAGE
ET CONSEILS
D'UTILISATION



GRAPPE ATOM
Suspension
Réf. 56 21 47 / 57 05 04

Colours vous aide à personnaliser votre déco en combinant les couleurs et les styles grâce à des produits de qualité sélectionnés par nos stylistes.



<p>Quelle que soit votre hâte d'installer votre Suspension GRAPPE ATOM Colours, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.</p>	<p>Une question, une suggestion:</p> <p>Service clients castorama BP 101-59175 Templemars</p> <p>N°Azur 0 810 104 104</p> <p>PRIX APPEL LOCAL www.castorama.fr</p>
--	---

SOMMAIRE

Page

Contenu de l'emballage	4
Instructions de sécurité	5
Procédure d'installation	6
Caractéristiques Techniques	7
Câblage	7
Remplacement de l'ampoule	8
Diagnostic des pannes et solutions	8
Garantie	8

CONTENU DE L'EMBALLAGE

A		1 pc
B		2 pcs
C		2 pcs

INSTRUCTIONS DE SECURITE

ATTENTION


Les consignes suivantes visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire intégralement et attentivement avant de procéder à l'installation et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

IMPORTANT

1. Coupez toujours l'alimentation électrique lorsque vous procédez à l'installation ou à l'entretien. Nous recommandons que le fusible soit retiré ou que le disjoncteur soit coupé au niveau du tableau électrique lorsque des travaux sont en cours (l'extinction de l'interrupteur ne suffit pas).
2. Ce produit est exclusivement conçu pour être utilisé à l'intérieur.
3. Ce produit ne doit pas être modifié, toute modification du produit peut le rendre dangereux.
4. Évitez tout contact direct de la lampe avec l'eau.
5. La lampe peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon sec. Ne la plongez pas dans l'eau. Attention : Veuillez débrancher la lampe du secteur au moins 10 minutes avant le nettoyage.
6. Si vous avez des doutes sur l'installation de ces produits, consultez un électricien qualifié.
7. N'utilisez jamais les câbles d'alimentation pour supporter la charge.
8. Les éléments de fixation fournis conviennent uniquement aux murs en maçonnerie.
9. Les luminaires ne sont pas conçus pour être montés directement sur des surfaces généralement inflammables (conçus exclusivement pour être montés sur des surfaces non combustibles)
10. (Pour les accessoires de type Y)
Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.
11. Lors du perçage, veillez à ne pas endommager de câbles électriques ou de tuyauterie présentes sous la surface.



PROCÉDURE D'INSTALLATION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


SYMBOLE	DESCRIPTION
	Conformité CE
	Classe I
	Usage interne seulement
	Ampoule à économie d'énergie de type équivalent

CÂBLAGE


Luminaire de classe I

Branchez les fils de l'alimentation secteur au bloc de branchement comme suit :

- Le fil sous tension à la borne « L »
- Le fil neutre à la borne « N »
- Le fil de terre du câble d'alimentation doit être branché à la borne de terre dans le dispositif d'éclairage. Ce produit doit être mis à la terre. Si aucun fil de terre n'est disponible, consultez un électricien.



REPLACEMENT DE L'AMPOULE



1. Éteignez la lampe (il est préférable d'isoler au niveau du tableau de distribution) puis laissez-la refroidir pendant 10 minutes (Attention : les ampoules atteignent des températures élevées en cours d'utilisation).
2. Remplacez par une ampoule neuve, 5 x Max 40 W, 230 V, E14, Ampoule Sphérique (attention : n'utilisez aucun autre type d'ampoule).
3. Rétablissez l'alimentation électrique et allumez la lampe.

DIAGNOSTIC DES PANNES ET SOLUTIONS

1. Lorsque l'ampoule ne s'allume pas après l'installation
 - Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne d'électricité
 - Assurez-vous que tous les branchements sont faits
2. Lorsque la lampe clignote sans cesse en cours d'utilisation
 - Remplacez par une ampoule neuve

Si le problème du produit persiste, veuillez contacter le vendeur ou le service de réparation.

GARANTIE

Ce produit a été conçu et testé pour être conforme aux normes européennes EN 60598.

En cas de défaut de fabrication ou de dommage des pièces électriques, Colours vous offre une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse.

Attention: cette garantie ne s'applique pas si l'appareil n'est pas monté ou connecté conformément aux instructions de montage ou s'il a été changé, modifié ou réparé par un non professionnel.

colours