

DIMENSIONS :

Barbecue fixe

Longueur : 180 cm
Profondeur : 54 cm
Hauteur : 175 cm
Foyer : 60 x 34 cm

Barbecue PALERME

VOTRE KIT CONTIENT : 22 pièces et pèse 687.6 Kg



Utiliser uniquement du
charbon de bois !

Foyer







Max. 5,8 litres
de charbon de bois.

Jambage 45x64x8 BL Quantité : 4 Poids: 200 Kg	Jambage 37x32x8 BL Quantité : 1 Poids: 20 Kg	Fond 66.5x50x6 BL Quantité : 1 Poids: 43 Kg	Fond 66.5x32x6 BL Quantité : 1 Poids: 27 Kg	Sole 90x54x6 B2A TC Quantité : 2 Poids: 126 Kg	Fond cuisson 66.5x32 x6 TC Quantité : 1 Poids: 27 Kg	Joue cuisson lisse 27x31 TC Quantité : 2 Poids: 10 Kg
Sole de cuisson lisse 33x34 TC Quantité : 2 Poids: 22 Kg	Jambage 45x64x8 BA E BL Quantité : 2 Poids: 92 Kg	Devant Hotte double pente BL Quantité : 1 Poids: 27.3 Kg	Arrière Hotte double pente BL Quantité : 1 Poids: 22.4 Kg	Tuile 53X50X6 TC Quantité : 2 Poids: 70 Kg	Grille BBQ 620 mm Quantité : 1 Poids: 0.7 Kg	Poignée main froide pour BBQ Quantité : 1 Poids: 0.15 Kg
Jambages BQC 005	Jambage BQC 020	Jambages BQC 005	Jambage BQC 020	Jambages BQC 005	Jambage BQC 020	Jambages BQC 005
Jambages BQC 005	Jambage BQC 020	Jambages BQC 005	Jambage BQC 020	Jambages BQC 005	Jambage BQC 020	Jambages BQC 005

ETAPES DE MONTAGE

Se référer aux conseils de pose de la page 3 et 4.

30210 Vers Pont du Gard



Toutes les pièces, hormis les soles de cuisson doivent être collées entre-elles.

PRECONISATIONS FABRICANT pour le montage du barbecue*

CONFORME A LA NORME NF EN 1860-1

- ATTENTION :** Ne pas utiliser le barbecue dans des locaux fermés.
- ATTENTION :** Il est préférable d'adosser le barbecue contre un mur, la partie arrière du foyer pouvant atteindre des températures élevées.
- ATTENTION :** Le volume maximal de charbon de bois à utiliser est de 5,8 L (voir schéma).
- ATTENTION :** Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue.
- ATTENTION :** Effectuer la première utilisation après avoir respecté les délais de séchage préconisés par le fabricant de colle.
- ATTENTION :** Avant d'effectuer la première cuisson le barbecue doit être chauffé et le combustible doit être maintenu incandescent pendant au moins 30 minutes. Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
- ATTENTION !** Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- ATTENTION :** Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- ATTENTION :** La poignée main froide ne sera mise en place que pour déplacer la grille, elle ne doit pas rester en place lors de l'allumage ou la cuisson.
- ATTENTION :** Après chaque utilisation, les cendres doivent être retirées.

* Il ne saurait être demandé, réparation au fabricant, de tout désordre ayant pour origine, le non-respect des présentes préconisations.

Le numéro de série est obligatoire pour toute réclamation formulée auprès de votre revendeur

1

FELICITATIONS - A VOS GRILLADES!

2

