


RÉCEPTEUR EXTERNE DE 3 CANAUX



Alimentation:

24 V. DC o 12/24 V. AC entre les câbles:

ROUGE: positif.

BLANC: négatif.


Contacts (NON):

Commun: câble NOIR.

Canal 1: câble BLEU.

Canal 2: câble ROUGE.


Canal 3: câble BLANC.




Puissance maximale de sortie par canal: AC 220V, 1A

Fixation. Deux options:

Adhésif double face



Vis



Fonctionnement:


Appuyer sur le bouton pendant 1 seconde. La LED rouge s'allume. Le récepteur est prêt.



Appuyer sur n'importe quel bouton de l'émetteur 2 fois.



La LED clignote et s'éteint. Le code de l'émetteur est enregistré.



Effacer les émetteurs:

Maintenir appuyé le bouton, la LED commencera à clignoter puis s'éteindra.

