

## *Notice d'utilisation*



## Présentation

### **Télécommandez ou programmez l'allumage et l'extinction de vos éclairages d'appoint ou de vos appareillages électriques (< 3680W).**

Votre prise télécommandée est compatible avec l'ensemble des télécommandes et émetteurs de la gamme Otio, vous permettant ainsi de créer une installation évolutive et parfaitement adaptée à votre habitation et à vos besoins.

## Recommandations générales

Veillez lire attentivement cette notice avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

Cette prise télécommandée est vendue seule. Vous devez vous procurer une télécommande ou un émetteur, à sélectionner dans la gamme OTIO, selon l'installation que vous souhaitez réaliser.

Les points suivants doivent être pris en compte avant de commencer l'installation:

- La prise télécommandée possède une portée de 100m en champ libre selon l'émetteur utilisé. Le champ libre sous-entend un espace sans relief ni obstacle.
- La portée effective en intérieur peut être fortement réduite pour des raisons techniques ou environnementales. Le choix d'un bon emplacement pour les équipements est primordial.
- La présence de certains matériaux conducteurs ou isolants à proximité (mobilier, miroirs, châssis et parois métalliques, câble du réseau électrique, etc.) comme la nature et l'épaisseur des obstacles à traverser peuvent altérer la transmission radio.
- Dans un ordre croissant, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de matériaux susceptibles d'atténuer la transmission radio : le bois, le Placoplatre, la brique, les moellons, la pierre, le béton armé, le grillage, et les parois métalliques.


BOIS, PLATRE,  
PLACOPLÂTRE

BRIQUES,  
AGGLOMÉRÉ


BETON ARME  
SELON L'ARMATURE  
ET LA DISPOSITION  
DE L'ÉMETTEUR

MÉTAL  
BARDAGE  
MÉTALLIQUE,  
GRILLAGE

**90-100%**



**65-95%**



**10-70%**




**0-10%**



**LE POURCENTAGE INDIQUE LE TAUX DE PÉNÉTRATION MOYEN  
DES ONDES RADIO À TRAVERS DIFFÉRENTS MATÉRIAUX**

Par ailleurs, la portée peut également être perturbée par les ondes TV, radio, téléphone, Wi-Fi, etc.


## Description



Note: Il est possible d'associer jusqu'à 10 émetteurs différents sur une prise télécommandée selon l'environnement.

## Mise en service

1. Branchez votre prise télécommandée sur une prise existante.
2. Raccordez l'appareil que vous voulez piloter sur la prise télécommandée (par exemple une lampe d'appoint).



## Appairage

1. Lors de la 1<sup>ère</sup> installation la prise télécommandée passe automatiquement en mode appairage dès la mise sous tension, son voyant lumineux clignote rapidement. Sinon, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la prise télécommandée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement.
2. Appuyez en continu pendant plus de trois secondes sur la touche ON de la télécommande ou sur le bouton d'activation de l'émetteur (voir la notice du produit correspondant) jusqu'à ce que le voyant de la prise télécommandée cesse de clignoter. L'appairage est réalisé.

Note: En cas de coupure de courant, la prise repassera automatiquement en mode appairage dès sa mise sous tension. Ne touchez à rien, il s'agit d'une réaction normale du produit, attendez simplement que le voyant cesse de clignoter pour pouvoir à nouveau utiliser votre prise télécommandée. L'appairage ne disparaît pas.

## Désappairage

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la prise télécommandée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.
2. Appuyez en continu pendant plus de trois secondes sur la touche OFF de la télécommande ou le bouton d'activation de l'émetteur correspondant (voir la notice du produit concerné) jusqu'à ce que le voyant de la prise télécommandée cesse de clignoter. Le désappairage est réalisé.

## Effacement de tous les émetteurs

Il est possible qu'au fil du temps le nombre maximum d'émetteur appairés à la prise soit atteint voire dépassé. Il peut en découler des dysfonctionnements, dans ce cas :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la prise télécommandée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.
2. Appuyez à nouveau et maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la prise télécommandée jusqu'à ce que le voyant lumineux cesse de clignoter. L'effacement est réalisé, il convient de reappairer la prise avec les émetteurs à disposition.

## Utilisation

1. Activez la prise en appuyant sur la touche ON de la télécommande ou sur le bouton d'activation de l'émetteur correspondant. Le voyant lumineux s'allume, indiquant que la prise est en fonctionnement.
2. Désactiver la prise en appuyant sur la touche OFF de la télécommande ou sur le bouton de désactivation de l'émetteur correspondant. Le voyant lumineux s'éteint, indiquant que la prise n'est plus en fonctionnement.

Il est possible d'activer ou de désactiver manuellement votre prise en appuyant sur le bouton M/A.

## Commandes compatibles



### Télécommande réf. 751050

Cette télécommande permet d'allumer et éteindre à distance votre (vos) prise (s) et l'ensemble des récepteurs de la gamme Otio.



### Télécommande programmable réf. 751100

Cette télécommande permet d'allumer et éteindre à distance, programmer selon des plages horaires, votre (vos) prise (s) et l'ensemble des récepteurs de la gamme Otio.



### Otio Box2 réf. 751070

Cette passerelle Wi-Fi permet de piloter à distance depuis votre smartphone votre (vos) prise (s) et l'ensemble des récepteurs de la gamme Otio.

## Caractéristiques techniques

Alimentation : 230V~ 50Hz.

Puissance admissible : 3680W max.

Réception sans fil : jusqu'à 100 mètres (\*) selon l'environnement suivant l'émetteur utilisé.

Fréquence radio : 433,92 MHz.

Code tournant (évite toute interférence avec le voisinage).

Utilisation exclusivement à l'intérieur.

*(\*) portée 100m max. : La portée radio indiquée est la portée en champ libre (portée par les airs), c'est-à-dire sans obstacle entre l'émetteur et le récepteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée, se reporter à la section «Recommandations générales» de ce manuel.*

## Recyclage



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.

## En savoir plus

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au :

**0 825 368 368**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

En visitant notre site internet : **[www.otio.com](http://www.otio.com)**

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter.

Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

**OTIO SAS - Service Consommateurs**  
**719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - FRANCE**

