

**colours**™



## **Suspension Marquise**

NOTICE DE MONTAGE  
ET CONSEILS  
D'UTILISATION



## Suspension Marquise

Colours vous aide à personnaliser votre déco en combinant les couleurs et les styles grâce à des produits de qualité sélectionnés par nos stylistes.

**Quelle que soit votre hâte d'installer votre suspension Marquise Colours, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.**

**Pour toutes réclamations ou suggestions:**

**Service Consommateur  
Colours**

**N° Azur 0810 104 104**

**PRIX APPEL LOCAL  
[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)**

## SOMMAIRE

---

Contenu	3
Caractéristiques techniques	3
Entretien	4
Installation électrique	5-6
Dépannage et solutions	7
Garantie	7

---

## Page

3
3
4
5-6
7
7

# Contenu

---

## Les éléments suivants sont présents dans l'emballage:

- 1 x Anneau de garde-vue
- 8 x Ornement de garde-vue et des chaînes de décoration
- 1 x Lampe
- 1 x Manuel d'utilisation

## Caractéristiques techniques

---

<b>Modèle No:</b>	<b>TL-154P</b>
<b>Tension :</b>	<b>220V-240V ~50Hz</b>
<b>Type d'ampoule:</b>	<b>E27 60W Max. ou une ampoule à économie d'énergie Max 12W type E27</b>

## Maintenance

---

1. Après l'installation, rebranchez l'alimentation et allumez la lampe.
2. La lampe s'allumera. Si elle ne s'allume pas, voir la section Guide de dépannage et Solutions.

<b>SYMBOLE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
	<b>Conformité à la CE</b>
	<b>CLASSE I</b>
	<b>Utilisation en intérieur seulement</b>
	<b>Les luminaires peuvent être installés directement sur des surfaces <b>normalement</b> inflammables.</b>

# Installation électrique



Débranchez toujours l'alimentation électrique avant installation

## ATTENTION

Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant l'installation et gardez-les dans un endroit sûr comme référence.

## IMPORTANT

1. Eteignez toujours la prise d'alimentation électrique pendant l'installation ou l'entretien. Nous vous recommandons d'enlever le fusible ou de couper complètement le circuit sur le panneau de contrôle des circuits avant de faire quoi que ce soit (éteindre la lampe n'est pas suffisant).
2. Choisissez l'endroit où vous voulez installer le produit. Desserrez la vis de la base pour séparer le support de montage (voir Fig.1) et utilisez le support de montage comme exemple pour marquer l'emplacement des trous de fixation sur la surface de montage.
3. Assurez-vous qu'il n'y a aucun tuyau ou câble directement derrière les points de montage, puis faites les trous et insérez les prises murales.
4. Attachez le support de montage sur la surface de montage avec les vis fournies.
5. Connectez ensuite les fils sur le bloc de connexion. Assurez-vous que les connexions sont solides et qu'aucun fil ne sorte du bloc de connexion. **Ce produit doit être mis à la terre.**
6. Attachez le produit au support de montage en serrant les 2 vis de la base. Faites attention à ne pas coincer des câbles pendant le montage.
7. Vissez une ampoule (non fournie) 220V-240V E27 Max 60W  dans la lampe (une ampoule économique 220V-240V E27 Max **12W**).
8. Fixez la décoration de l'abat-jour au pavillon et montez les chaînes de décoration avec le crochet dans le trou au bas de l'abat-jour (Voir Fig.1).
9. Reconnectez l'alimentation et allumez la lampe.

## Changement de l'ampoule

1. Eteignez l'alimentation électrique du produit (isoler avec le tableau de distribution si possible) et laissez-le se refroidir.
2. Desserrez l'ampoule usée et enlevez-la, puis remplacez-la par une ampoule 220V-240V E27 Max 60W , ou une ampoule économique  220V-240V E27 Max **12W**.
3. Tenez l'ampoule avec un chiffon doux (pour éviter de laisser des empreintes de doigt, qui peuvent réduire la durée de vie) et tournez-la gentiment dans l'emplacement.
4. Restaurez l'alimentation et allumez la lampe.




Fig.1



Ne pas utiliser avec d'autres types d'ampoules afin d'éviter tout danger

## Dépannage et solutions

---

Lorsque l'ampoule ne s'allume pas après l'installation

- Assurez-vous que le fusible est connecté ou que le disjoncteur est sous tension
- Assurez-vous qu'il n'y a aucune panne d'électricité
- Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées

Quand la lampe clignote durant l'utilisation

- Remplacez avec une nouvelle ampoule

Si le problème ne peut pas être encore résolu, appelez le revendeur ou le centre de service.

## GARANTIE

---

Ce produit a été conçu et testé pour être conforme aux normes européennes EN 60598.

En cas de défaut de fabrication ou de dommage des pièces électriques, Colours vous offre une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse.

Attention : cette garantie ne s'applique pas si l'appareil n'est pas monté ou connecté conformément aux instructions de montage ou s'il a été changé, modifié ou réparé par un non professionnel.