


COOKE™
&LEWIS




**ARMOIRE MIROIR 120
SALLE DE BAINS
SETON**

**NOTICE DE MONTAGE
ET CONSEILS
D'UTILISATION**

IMPORTANT

Volumes d'installation de votre salle de bain



Ce meuble est de classe II - IP24.



Tube fluorescent T5 - 8W - 230V 50Hz.



Ce meuble peut être installé dans les volumes 2 et hors volume à condition que le socle (prise) 2P+T soit impérativement dans le hors volume.

configurations

prise 2P+T à gauche
ou
prise 2P+T à droite



SOMMAIRE

Page

Contenu du colis caisson	3
Matériel nécessaire	3
Montage du colis étape par étape	4
Réglages tiroirs et portes	10
Garanties	11
Prévention et sécurité	11
Conseils d'utilisation et d'entretien	
1. Entretien général	11
2. Entretien des matériaux	11

CONTENU DU COLIS

NT851//01-08-11




Poser les pièces sur un support stable et propre pour assembler votre produit.





Présentation des différents éléments de l'armoirette 120 SETON

- (A)** Plafond 26401322
- (B)** Fond 26401321
- (C)** Séparation 26401318
- (D)** Séparation 26401323
- (E)** Miroir 75150003
- (F)** Coté 26401315
- (G)** Miroir sablé 26981141
- (H)** Etagère verre 75150007
- (I)** Porte miroir 26981142




Kit éclairage 75401330






MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE

1ère étape




2ème étape




MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE

3ème étape



4ème étape




MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE


5ème étape

Choisir configuration prise à gauche ou à droite du meuble.

Retirer protection des adhésifs sur les ballasts et sur le boîtier de raccordement.




6ème étape




MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE.

7ème étape



8ème étape



Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.
Le raccordement électrique doit être effectué par un installateur qualifié et agréé. Ce meuble éclairant est pour une utilisation intérieure uniquement.
Le boîtier de raccordement (non fourni de classe II IP24) doit se situer au dessus et à l'aplomb du meuble.




MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE.

9ème étape



FIXATION AU MUR



FIXATION MURALE
Utilisez le type de fixation adapté à la nature de votre mur





3 REGLAGE




NT851//01-08-11

MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE.

10ème étape




11ème étape




MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE.

12ème étape



13ème étape Réglage des portes



Remplacement d'un tube néon:

- Couper l'alimentation électrique.
- Enlever la pièce G.
- Déclipser le tube néon.
- Enlever les douilles et remettre un tube néon de même caractéristiques (type T5-8W-230V).
- Repositionner le nouveau tube néon.
- Repositionner la pièce G.
- Vous pouvez déposer gratuitement vos lampes usagées dans les déchetteries agréées ou dans votre magasin à l'occasion d'une lampe neuve.

PREVENTION ET SÉCURITÉ

Ce produit est destiné à un usage domestique, il ne doit en aucun cas être installé pour un usage industriel ou public.

Le produit doit être installé en respectant scrupuleusement les recommandations contenues dans cette notice.

Chaque meuble doit être solidement et correctement fixé au mur pour éviter tout accident et dysfonctionnement. Vous devez vous assurer que votre mur est de nature à supporter des charges en rapport avec le produit. Le type de fixation doit être adapté à la nature de votre mur (non fourni).

Les plans de travail doivent être solidement fixés sur leurs supports.

RÈGLES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

A faire :

- Lire la prescription d'entretien avant toute intervention.
- Entretien régulièrement avec un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse puis essuyer soigneusement avec un chiffon sec.
- Nettoyer les tâches à l'eau savonneuse, essuyer rapidement avec un chiffon sec. Tester sur une partie cachée.
- Ne traiter qu'un matériau à la fois et, si nécessaire, protéger les autres.
- Tamponner une tache de l'extérieur vers le centre pour éviter qu'elle ne s'étale.
- Utiliser toujours des chiffons propres et non pelucheux.
- Vérifier régulièrement le bon état des canalisations et branchements d'eau ainsi que l'absence de condensation ou d'eau stagnante dans ou sous le meuble.
- Veiller au bon fonctionnement du dégivrage des réfrigérateurs et congélateurs.
- Veiller à la bonne ventilation des appareils de cuisson, à l'étanchéité des portes de four.
- Essuyer rapidement les coulures ou éclaboussures d'eau ou de liquide sur les plans de travail ou sur les façades.
- Veiller à assurer une ventilation permanente et efficace de la pièce.
- S'adresser à un professionnel en cas de doute.

A ne pas faire :

- Ne pas mouiller abondamment un meuble, ne pas laisser d'eau stagner.
- Ne jamais entretenir un meuble à l'aide d'une paille de fer, de poudres ou d'éponges à récurer.
- Ne pas utiliser d'acétone ou un diluant cellulosique pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser les produits à base ou contenant de la javel.
- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- Ne pas utiliser de produit à base de silicone.
- Ne pas laisser d'appareils ménagers ou électroménagers émettant de la vapeur au dessous de vos éléments.

Pour toute réclamation ou suggestion:

**Service Consommateurs
BP 101 - 59175 Templemars**

► N° Azur 0 810 104 104

PRIX APPEL LOCAL