


COOKETM
& LEWIS




**ARMOIRE MIROIR 80
SALLE DE BAINS
SETON**

**NOTICE DE MONTAGE
ET CONSEILS
D'UTILISATION**

IMPORTANT

Volumes d'installation de votre salle de bain





Ce meuble est de classe II - IP24.
Tube fluorescent T5 - 8W - 230V 50Hz.



Ce meuble peut être installé dans les volumes 2 et hors volume à condition que le socle (prise) 2P+T soit impérativement dans le hors volume.

configurations

prise 2P+T à gauche
ou
prise 2P+T à droite



SOMMAIRE

Page

Contenu du colis caisson

3

Matériel nécessaire

3

Montage du colis étape par étape

4

Prévention et sécurité

10

Conseils d'utilisation et d'entretien

1. Entretien général

10

2. Entretien des matériaux

10





**Poser les pièces sur un support stable
et propre pour assembler votre produit.**





Présentation des différents éléments de l'armoirette 80 SETON

- A** Plafond 26401317
- B** Fond 26401316
- C** Séparation 26401318
- D** Miroir 75150004
- E** Coté 26401315
- F** Miroir sablé 26981141
- G** Etagère verre 75150006
- H** Porte miroir 26981140

Configurations:




Kit éclairage 75401330




vis x 12

BA3 x 8	TG2 x 8	CV2 x 8	AC5 x 8	
TQ11 x 8	CH16 x 2	CA6 x 2	CV3 x 8	FM19 x 1
FM20 x 1	BU10 x 1	BU11 x 1	FM21 x 1	VE2 x 6




MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE

1ère étape




2ème étape




MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE

3ème étape



4ème étape




MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE


5ème étape

Choisir configuration prise à gauche ou à droite du meuble.

Retirer protection des adhésifs sur les ballasts et sur le boîtier de raccordement.




6ème étape




MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE.

7ème étape



8ème étape


Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.
Le raccordement électrique doit être effectué par un installateur qualifié et agréé. Ce meuble éclairant est pour une utilisation intérieure uniquement.
Le boîtier de raccordement (non fourni de classe II IP24) doit se situer au dessus et à l'aplomb du meuble.




MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE.

9ème étape

FIXATION MURALE




1





2



FIXATION MURALE
Utilisez le type de
fixation adapté
à la nature de
votre mur



3 REGLAGE




NT850//01-08-11


MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE.

10ème étape

Configurations:




11ème étape




MONTAGE DU PRODUIT ETAPE PAR ETAPE.

12ème étape



13ème étape Réglage des portes



Remplacement d'un tube néon:

- Couper l'alimentation électrique.
- Enlever la pièce F.
- Déclipser le tube néon.
- Enlever les douilles et remettre un tube néon de même caractéristiques (type T5-8W-230V).
- Repositionner le nouveau tube néon.
- Repositionner la pièce F.
- Vous pouvez déposer gratuitement vos lampes usagées dans les déchetteries agréées ou dans votre magasin à l'occasion de l'achat d'une lampe neuve.

PREVENTION ET SÉCURITÉ

Ce produit est destiné à un usage domestique, il ne doit en aucun cas être installé pour un usage industriel ou public.

Le produit doit être installé en respectant scrupuleusement les recommandations contenues dans cette notice.

Chaque meuble doit être solidement et correctement fixé au mur pour éviter tout accident et dysfonctionnement. Vous devez vous assurer que votre mur est de nature à supporter des charges en rapport avec le produit. Le type de fixation doit être adapté à la nature de votre mur (non fourni).

Les plans de travail doivent être solidement fixés sur leurs supports.

RÈGLES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

A faire :

- Lire la prescription d'entretien avant toute intervention.
- Entretenir régulièrement avec un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse puis essuyer soigneusement avec un chiffon sec.
- Nettoyer les tâches à l'eau savonneuse, essuyer rapidement avec un chiffon sec. Tester sur une partie cachée.
- Ne traiter qu'un matériau à la fois et, si nécessaire, protéger les autres.
- Tamponner une tache de l'extérieur vers le centre pour éviter qu'elle ne s'étale.
- Utiliser toujours des chiffons propres et non pelucheux.
- Vérifier régulièrement le bon état des canalisations et branchements d'eau ainsi que l'absence de condensation ou d'eau stagnante dans ou sous le meuble.
- Veiller au bon fonctionnement du dégivrage des réfrigérateurs et congélateurs.
- Veiller à la bonne ventilation des appareils de cuisson, à l'étanchéité des portes de four.
- Essuyer rapidement les coulures ou éclaboussures d'eau ou de liquide sur les plans de travail ou sur les façades.
- Veiller à assurer une ventilation permanente et efficace de la pièce.
- S'adresser à un professionnel en cas de doute.

A ne pas faire :

- Ne pas mouiller abondamment un meuble, ne pas laisser d'eau stagner.
- Ne jamais entretenir un meuble à l'aide d'une paille de fer, de poudres ou d'éponges à récurer.
- Ne pas utiliser d'acétone ou un diluant cellulosique pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser les produits à base ou contenant de la javel.
- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- Ne pas utiliser de produit à base de silicone.
- Ne pas laisser d'appareils ménagers ou électroménagers émettant de la vapeur au dessous de vos éléments.

Pour toute réclamation ou suggestion:

**Service Consommateurs
BP 101 - 59175 Templemars**

► N°Azur 0 810 104 104

PRIX APPEL LOCAL