GEOM

Oleni



FR Système de coulissement - Réf: 639782

Oleni - Version: 01

Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 1 13-9-10 □□5:15



[01] x 1



[02] x 1



[03] x 4



[04] x 2

[05] x 2



[06] x 5



[07] x 1



[08] x 5



[09-1] x 1
[09-2] x 1



[10] x 1



[11] x 1



[12] x 2

[13] x 2

[14] x 1
(4mm)

[15] x 1

[16] x 8
(ST3.9 x 9.5)



[17] x 4
(M5 x 10)

[18] x 8
(M5 x 30)

[19] x 2
(ST4.2 x 25)



[20] x 4
(ST4.2 x 19)

[21] x 2
(Ø8mm)

Système de coulissement

FR

C’est **parti**...

Pour bien commencer **04**

Avant de commencer 04

Sécurité 06

Et dans le détail… **07**

Entretien et maintenance 07

Garantie 08

Assemblage 09

Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 3 13-9-10 □□5:15

Points à vérifier avant de commencer

- A monter soi-même.
- Compatible avec la porte en bois d'un poids inférieur à 75kg.
- **ATTENTION!**
  Fixation murales non fournies:
  En fonction du type de support, veuillez vous asurer que les fixations aient la résistance suffisante.
  Demander counseil à un vendeur spécialiseé.

Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 4 13-9-10 □□5:15

Votre produit



Pour installer votre produit, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.

Vous aurez besoin de



Vous aurez besoin de



1 aide ponctuelle pour certaines tâches

Sécurité

Assurez-vous d'avoir pris note de toutes les instructions ci-après :

- Contrôlez fréquemment l'installation pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration. Ne pas utiliser si un défaut apparaît.
- Le mur doit être suffisamment résistant pour soutenir le poids du produit et ses mouvements possibles.
- Ne mettez aucun mobilier ou objet contre le mur sur la distance de mouvement de l'équipement coulissant.
- Ne vous positionnez pas dans l'espace de mouvement de la porte coulissant, car des personnes de l'autre côté pourraient faire coulisser la porte sans observer que des objets et des personnes se trouvent sur l'espace derrière le mur.
- Le guide sur le sol est conçu pour guider le coulissement et éviter que la porte ne se renverse. La porte doit toujours rester dans le guide sur le sol.
- Pendant l'installation de la porte sur le rail veuillez à toujours manipuler celle-ci à 2 personnes.

Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 6 13-9-10 □□5:15

Les 6 règles d'or pour l'entretien

1. Nettoyez seulement l'équipement avec un détergent doux et de l'eau. N'utilisez pas d'abrasif.
2. Nettoyez le rail régulièrement pour vous assurer que celui-ci est libre de poussière et de débris. Cela peut assurer un mouvement coulissant sans problème.
3. Vérifiez la sûreté des boulons de montage sur le mur et le guide sur le sol tous les 6 mois. Cessez d'utiliser l'équipement s'il y a un signe de desserrage du support mural ou que des parties sont endommagées. Serrez les boulons s'ils sont desserrés.
4. Vérifiez le serrage des cale-portes tous les 6 mois. Resserrez les boulons s'il y a lieu.
5. Vérifiez régulièrement la sûreté du cache; assurez-vous qu'il soit solidement attaché sur le rail coulissant.
6. Vérifier l'usure de la roulette coulissante en plastique et la linéarité du rail tous les 6 mois. Cessez d'utiliser l'équipement si vous observez une difformité ou un dommage évident.

Peinture ou finition du produit

- ☑ Poncer la surface légèrement avec un papier abrasif.
- ☑ Appliquer en couches croisées une sous-couche (couche d'imprégnation ou couche d'apprêt) spécifique pour bois. Laisser sécher.
- ☑ Après ponçage appliquer la lère couche de finition.
- ☑ Poncer légèrement puis appliquer une 2ème couche de finition. Laisser sécher

Spécifications techniques

Dimensions globale du produit	env. L 202.4 x H 9 x E 9 cm
Capacité de chargement	75 KG

Garantie

Ce système coulissant pour porte en bois GEOM est garanti 3 ans sous réserve d'une installation correcte et conforme à cette notice d'installation.

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT.

Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 8 13-9-10 □□5:15

Pour porte simple



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 9 13-9-10 □□5:15



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 10 13-9-10 □□5:15



01





02



[01] x 1



[06] x 5



[08] x 5

Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 11 13-9-10 □□5:15

03



[05] x 2

[18] x 8
(M5 x 30)



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 12 13-9-10 □□5:16

04



[04] x 2



[12] x 2



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 13 13-9-10 □□5:16

05

[15] x 1



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 14 13-9-10 □□5:16

06



[10] x 1

[19] x 2
(ST4.2 x 25)

[21] x 2
(Ø8mm)





Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 15 13-9-10 □□5:16

07



[02] x 1



[03] x 3

[16] x 6
(ST3.5 x 9.5)



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 16 13-9-10 □□5:16

08





Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 17 13-9-10 □□5:16

09



[09-1] x 1
[09-2] x 1

[20] x 4
(ST4.2 x 19)



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 18 13-9-10 □□5:16

10



11



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 19 13-9-10 □□5:16

Pour porte double
(deux séries de référence 639782 sont nécessaires)



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 20 13-9-10 □□5:16





Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 21 13-9-10 □□5:16

Assemblage

01





02

[01] x 2



[06] x 5



[07] x 1



[08] x 5



[11] x 1



[14] x 1

[17] x 4



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 22 13-9-10 □□5:16

03



[05] x 4

[18] x 16
(M5 x 30)



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 23 13-9-10 □□5:16

04



[04] x 2



[12] x 4



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 24 13-9-10 □□5:16

05

[15] x 1







Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 25 13-9-10 □□5:16

06

[10] x 2

[19] x 4
(ST4.2 x 25)

[21] x 4
(Ø8mm)





Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 26 13-9-10 □□5:16

07





[02] x 2



[03] x 7

[13] x 2

[16] x 14
(ST3.9 x 9.5)

Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 27 13-9-10 □□5:16

08



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 28 13-9-10 □□5:16

09



[09-1] x 1
[09-2] x 1

[20] x 4
(ST4.2 x 19)



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 29 13-9-10 □□5:16

10



11



12



Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 30 13-9-10 □□5:16

Sliding System-Geom-IM-A5-FR-11.indd 31 13-9-10 □□5:16

FR

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)