


blooma 

JANIA

Ref : 648621



Vous aurez besoin de :




10
13
19




Z1 x1



Y1 x2




X6 x1



Y23 x1



Y24 x1



T1 x2





M13 x2



P1 x1



P4 x2



W1 x12 L 1084 x 88 x 12 mm

W2 x1 L 1084 x 60 x 12 mm

W3 x21 L 1149 x 88 x 12 mm

W4 x1 L 1149 x 84 x 12 mm

W21 x2 L 1149 x 88 x 12 mm

W22 x1 L 1149 x 80 x 12 mm

U1 x8 L 1081 x 70 x 34 mm

U2 x8 L 880 x 70 x 34 mm

U3 x3 L 524 x 70 x 34 mm

U21 x1 L 576 x 70 x 34 mm

K2 x1 L 1250 x 70 x 44 mm

K22 x2 L 1200 x 70 x 44 mm

K23 x4 L 1200 x 70 x 44 mm

K24 x2 L 1250 x 70 x 44 mm

K25 x2 L 720 x 70 x 44 mm

K26 x1 L 1160 x 70 x 44 mm

R1 x38 L 582 x 42 x 20 mm

R2 x1 L 993 x 42 x 42 mm

R3 x1 L 993 x 42 x 12 mm

R4 x1 L 477 x 42 x 42 mm

R5 x1 L 477 x 42 x 12 mm

R33 x1 L 740 x 42 x 12 mm

R34 x1 L 740 x 42 x 42 mm

R35 x1 L 775 x 42 x 12 mm

R36 x1 L 775 x 42 x 42 mm

R37 x2 L 1037 x 42 x 12 mm

R38 x2 L 1037 x 42 x 42 mm

R39 x1 L 443 x 42 x 12 mm

R40 x1 L 780 x 42 x 42 mm

R41 x1 L 140/90 x 42 x 20 mm

- R42 x1  285/235 x 42 x 20 mm
- R43 x1  430/380 x 42 x 20 mm
- R44 x1  570/520 x 42 x 20 mm
- O1 x1 
- O2 x1 
- O3 x3 
- O8 x1  530 x 42 x 20 mm
- D15 x4  775 x 100 x 16 mm
- D16 x8  993 x 100 x 16 mm
- D17 x3  1081 x 100 x 16 mm
- I11 x1  70 x 34 x 12 mm
- I12 x12  200 x 20 x 20 mm
- J1 x9  350 x 70 x 34 mm
- J2 x10  450 x 70 x 34 mm
- V1 x3  1105 x 42 x 20 mm
- V2 x2  1125 x 42 x 20 mm
- L1 x4  790 x 42 x 12 mm
- L2 x2  1300 x 42 x 12 mm
- L20 x1  530 x 30 x 12 mm
- H1 x1  205 x 80 x 20 mm
- P6 x2  360 x 42 x 12 mm
- P7 x2  444 x 42 x 12 mm
- Q6 x1  535 x 42 x 12 mm
- Q7 x2  1140 x 42 x 12 mm

- S1 x4  1290 x 42 x 12 mm
- S2 x2  1318 x 42 x 12 mm
- S3 x2  1305 x 42 x 12 mm

N1 x2



i x228  Ø 1,7 x 30 mm

j x48  Ø 2,1 x 10 mm

m x178  Ø 3 x 30 mm

y1 x12  Ø 3 x 35 mm

y x53  Ø 3 x 20 mm

s x262  Ø 4 x 60 mm

m1 x21  Ø 3 x 15 mm

G2 x4  Ø 6 x 50 mm

G4 x4  Ø 6 mm

G1 x4  Ø 6 mm

G3 x4 

Retrouvez toutes les étapes de montage page 16



Ce produit a été conçu et fabriqué en respectant les exigences de la directive européenne 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets. Le respect de ces exigences a été vérifié, en application des normes jouet EN 71 parties 1, 2, 3 et 8 ainsi que du règlement 1907/2006/CE (REACH), par un laboratoire indépendant. Toutes les informations figurant dans cette notice sont imposées par cette réglementation. Il vous appartient de respecter ces instructions pour permettre à vos enfants d'utiliser ce produit avec le maximum de sécurité.

C'est parti...



Pour bien commencer

07

Sécurité

08

Consignes de montage

10



Et dans le détail...

11

Entretien et maintenance

12

Informations techniques et légales

14

Garantie

15

Assemblage

18



Pour bien commencer...

Sécurité

08


Consignes de montage

10



Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous.

ATTENTION !



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Dimensions inadaptées. Danger de chute.



Le produit ne doit pas être modifié, risque de blessure grave.



Réservé à un usage familial en extérieur. Il n'est pas destiné à un usage dans les aires de jeux collectives qu'elles soient privées (hôtels, gîtes, camping, casernes, établissement recevant du public...) ou publiques (aires de jeux des écoles, jardins ou parc des municipalités).



Le produit doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte. Il doit s'assurer entre autre :

- que les enfants utilisant le jouet ont l'âge et l'habilité nécessaire pour le faire.
- qu'aucun enfant n'utilise de manière dangereuse le jouet.



Pour enfants de 3 à 12 ans (50 Kg max).
Maisonnette prévue pour 7 enfants de 50 kg.



IMPORTANT. À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. À LIRE SOIGNEUSEMENT.



Garder les composants supplémentaires, ils pourront vous être utiles lors des opérations d'entretien ultérieures.

Les emballages ne sont pas des jouets, ne les laissez pas à la portée des enfants.

Ne jetez pas les emballages dans la nature. Respectez les consignes de recyclage.

Attention !

- Le montage sera assuré par un adulte.
 - Pendant le montage, tenir les enfants éloignés : présence de petites pièces : danger d'étouffement.
 - Le non respect des instructions ci-dessus et de toutes celles détaillées dans cette notice entraînera une utilisation dangereuse accompagnée de danger de chute et/ou de choc.
- Tenir loin du feu.


Ce produit est à assembler par vos soins. Conserver impérativement cette notice afin de s'y référer en cas de besoins, notamment pour :

- les opérations d'entretien ultérieures
- l'identification des composants par le Service Après Vente.

Avant l'assemblage assurez-vous que :

1 - la zone où le produit sera monté est :

- Plane et horizontale.
- Située à deux mètres minimum de tous objets, structures ou obstacles (haies, arbres, fils à linge, câbles électriques...) susceptibles de blesser l'utilisateur du produit.



- Sa surface ne doit pas être dure (asphalte, béton,...) privilégier la pelouse ou un terrain meuble (sable, matériaux amortissants...).

2 - la visserie est complète. Vous pouvez disposer d'un surplus qui vous servira de pièces de rechange.

Pour tous nos produits équipés d'une glissière de toboggan, nous vous recommandons de ne pas l'orienter face au soleil.

Après l'assemblage :

- fixer le produit sur des ancrages béton réalisés suivant les indications détaillées dans cette notice.

Nota Bene : Attendre le séchage complet des plots béton avant de fixer le produit dessus.

Seules les pattes d'ancrages doivent être scellées dans le béton. Aucune partie du produit ne doit être noyée dans le béton.



Et dans le détail...

Entretien et maintenance	12
Informations techniques et légales	14
Garantie	15



Et dans le détail...

Maintenance

Pour éviter que votre produit présente un danger au cours de son utilisation nous vous demandons de vérifier tous les mois :

- le serrage des vis et écrous de la structure : les resserrer si nécessaire.
- la présence des capuchons sur les écrous : s'ils sont absents les remplacer par des écrous et/ou capuchons identiques.
- l'état des plastiques. Les changer s'ils sont fendus ou percés.
- l'apparition des échardes sur les composants en bois, les poncer si nécessaire.

Pendant la période hivernale et pour éviter les dégradations dues aux intempéries, retirer et ranger à l'abri tous les accessoires équipant le produit.

En cas d'apparition de taches de rouille sur les parties métalliques les traiter avec un produit adapté. Si la corrosion est importante, ne plus utiliser le produit et contacter le SAV.

Surveiller l'état du sol sur lequel le produit est installé, retirer les cailloux et autres objets susceptibles de blesser les utilisateurs en cas de chute.

Les agrès et/ou toutes pièces défectueuses doivent être remplacés exclusivement par une pièce fournie par notre SAV ou revendeur agréé.

Informations bois

Normes, qualité et esthétisme du bois.

- Bois brut

- Type de bois : Sapin blanc

- Pays d'origine : Roumanie

- Le bois est un matériau fibreux, les variations de température et d'humidité peuvent provoquer des fentes longitudinales. Ces fissures n'altèrent pas la résistance mécanique du composant car elles sont dans le sens des fibres du bois. Par conséquent les fentes n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Lorsque le bois est humide, il peut se former une pellicule noirâtre. Quand cette pellicule est sèche, la brosser pour la faire disparaître.

- Attention ! Votre maisonnette est en bois brut. Afin de le protéger durablement, il est indispensable d'y appliquer un produit de préservation du bois adapté, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Celui ci, tout en assurant la respiration du bois, garantira une bonne résistance à l'humidité, au pourrissement, aux champignons et à l'attaque des insectes. Ce traitement est à renouveler tous les ans.

Contactez notre SAV pour toute information complémentaire.
Surface à lasurer : environ 25 m².

Autre information produit

- Surface totale : 3,50 m²

- Surface intérieure maisonnette : 1,35 m²

Caractéristiques techniques

Fabriqué par : EGT GARDEN - BP 18 - 85120 LACHÂTAIGNERAIE - FRANCE

Distribuée : CASTORAMA France - Parc d'activités - BP 101 - 59175 TEMPLEMARS

Référence Castorama : 648621

Marque commerciale : BLOOMA

Certificat de conformité

À la directive Jouet et aux réglementations prises pour sa transposition.

Déclare que le jouet désigné ci-dessous
MAISONNETTE JANIA
distribuée par Castorama France-BP101-59175Templemars

Est conforme aux dispositions de la directive Jouets (directive 2009/48/CE) et aux réglementations nationales la transposant.

Est également conforme aux dispositions du règlement 1907/2006/CE.

Procédé d'évaluation de conformité suivant l'Article 19 de la directive 2009/48/CE et suivant les exigences des normes harmonisées suivantes :

EN 71 partie 1	EN 71 partie 3
EN 71 partie 2	Règlement 1907/2006/CE
EN 71 partie 8	entrée : 5-18-19-22-23-43-51-52

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Garantie

Garantie :

- 2 ans

- ATTENTION ! Votre produit est en bois brut. Afin de le protéger durablement, il est nécessaire d'y appliquer un produit de préservation du bois adapté. Celui ci, tout en assurant la respiration du bois, garantira une bonne résistance à l'humidité, au pourrissement, aux champignons et à l'attaque des insectes.

Toute demande de prise en garantie devra obligatoirement satisfaire à cette opération d'entretien.

- Pièces détachées disponibles pendant 2 ans à compter de la date de facturation du produit.



Le produit et sa notice
se recyclent, ne les jetez pas !
Trouvez où les déposer sur le site
www.quefairedemesdechets.fr

N° de série :

SERVICE APRÈS VENTE et INFOS NORMES

▶ N° Indigo 0 890 710 320

(N° taxé - 0,15 €TTC/min)

Service consommateur Castorama

C.S. 50101 Templemars


59637 Wattignies Cedex

www.castorama.fr

blooma@castorama.fr

Et dans le détail...

Assemblage



Fixation au sol : voir étape 41

**FIXATION AU SOL

IMPORTANT ! Sceller impérativement la maisonnette au sol pour éviter tout risque de renversement :

- Placer la maisonnette à l'endroit désiré, marquer un carré de 250 x 250 mm autour de chaque pied (le pied doit être au centre du carré) et creuser sur une profondeur de 250 mm.
- Remplir ces trous de béton, sans dépasser le niveau du sol, afin d'éviter tout risque de trébuchement. Mettre la patte de scellement au centre du béton en laissant l'extrémité ressortir.
- Une fois le béton sec, visser le poteau à la patte de scellement.


IMPORTANT ! Attendre que le scellement soit parfaitement sec avant utilisation et vérifier cet ancrage régulièrement.

* Pour minimiser l'apparition des fentes dans le bois, nous vous recommandons de percer un avant trou, avant de visser.




Assemblage

1




Pour minimiser l'apparition des fentes dans le bois, nous vous recommandons de percer un avant trou, avant de visser.

- ⊕ V1 x3
- ⊕ V2 x2
- ⊕ S x6




2





1

- ⊕ W1 x12
- ⊕ W2 x1
- ⊕ i x78




Présentez les lames sur le cadre avant de pointer.

3




Assemblage

3




4



Assemblage


5


Y1 x1
S x6



6


Z1 x1
S x9






Assemblage

8



- S1 x4
- S2 x2
- S3 x2
- y x24

9




- M13 x2
- H1 x1
- y1 x12

Assemblage


10

Ⓜ x2




11

Ⓜ x48




Assemblage

12



L1 x4
L2 x2
m x20


13



Q6 x1
Q7 x2
P1 x1
y x17


Assemblage

14





15

m1 x5





16

U1 x2
U2 x2
S x8



17


U1 x2
U2 x2
U3 x1
S x12



Assemblage


18

-  x2
-  x4
-  x2
-  x24



19


-  x5
-  x6
-  x31



Assemblage

20


D16 x8
I12 x8
m x32



x4

21


D15 x4
I12 x4
m x16



x2

22


s x24



Assemblage


23

D17 x3
m x14



24


K26 x1
O8 x1
S x4




Assemblage

25

- U1 x4
- U2 x4
- U3 x2
- S x24




x2





26

- K2 x1
- K24 x2
- U21 x1
- S x14




27

Ⓢ x12



28

Ⓛ1 x4
Ⓛ2 x4
Ⓢ x22



29






Présentez les lames sur le cadre avant de pointer.

W3 x16


W21 x2

W22 x1

① x112




W3



W21

W3




W22

Assemblage

30




Présentez les lames sur le cadre avant de pointer.




31

Y23 x 1
Y24 x 1
S x 8







32


⊗ x4



33



R1 x10
 R2 x1
 R3 x1
 R4 x1
 R5 x1
 m x20






Assemblage



35



- $R1 \times 8$
- $R37 \times 1$
- $R38 \times 1$
- $m \times 16$





36



- $R1 \times 6$
- $R35 \times 1$
- $R36 \times 1$
- $m \times 12$





37



- $R1 \times 6$
- $R33 \times 1$
- $R34 \times 1$
- $m \times 12$




38



- $R1 \times 8$
- $R37 \times 1$
- $R38 \times 1$
- $m \times 16$




- L20 x1
- S x20
- Y x2






40

- R39 x1
- R40 x1
- S x4




41

- R41 x1
- R42 x1
- R43 x1
- R44 x1
- m x8





m



Assemblage


42

- 01 x 1
- 02 x 1
- 03 x 3
- m x 12



43

- G1 x4
- G2 x4
- G3 x4
- G4 x4
- S x4



Assemblage

