
blyss

Carillon sans fil avec halo lumineux



- 1 Carillon sans fil
- 2 Haut-parleur
- 3 Voyant d'avertissement de batterie faible
- 4 Entrée USB MP3
- Bouton de test de la mélodie
- 6 Contrôle du volume
- Bouton du halo lumineux
- 8 Halo lumineux
- Bouton de sonnette
- Etiquette porte-nom amovible
- Bouton poussoir
- Trou de fixation mural
- (B) Chevilles et vis


















08


Contrôle du volume



02




05b




09

Test de mélodie

03




06




10


Téléchargement de pistes MP3



04



07



11

"Double dic" sur le dossier pour l'ouvrir.





15a





15b



15c

Attendez 1 minute avant d'effectuer à nouveau les étapes 2 et 3 pour la synchronisation Et dans le détai]....


13

14

15

Sácuritá

Remise a zero



Pour bien commencer...

- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques.
- Ce matériel est destiné à un usage domestique uniquement.

 L'unité intérieure ne doit pas être exposée à des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Gardez une distance minimale de 10 cm autour du produit pour assurer une ventilation suffisante.
- S'assurer que le bouton de sonnette n'est pas monté où il pourrait être immergé par l'éau / la pluie.
- NE PAS laisser les enfants jouer avec cet appareil.
- MISE EN GARDE Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation.

Conseils de prudence relatifs aux piles

- Ne pas recharger des piles non-rechargeables.
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter des piles.
- Ne pas exposer les piles à la chaleur ou au feu. Éviter le stockage directement sous la lumière solaire.

 Ne pas court-circuiter les piles. Ne pas stocker des piles au hasard dans une
- boite ou un tiroir, où elles peuvent se mettre en court-circuit entre elles ou être mises en court-circuit par d'autres objets métalliques.
- Ne pas enlever des piles de leurs emballages d'origine tant que cela n'est pas nécessaire à leur utilisation.
- Ne pas faire subir de chocs mécaniques aux piles.
- Dans le cas d'une fuite d'une pile, prendre garde à ne pas laisser le liquide entre en contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médicin.
- Respecter les polarités plus (+) et moins (-) sur les piles et l'appareil et s'assurer que l'utilisation est correcte.
- Ne pas utiliser de piles qui ne sont pas conçues pour être utilisées avec l'appareil.

 Ne pas mélanger des piles, de capacité, de taille ou de type différents à l'intérieur d'un appareil.
- Il convient de surveiller l'utilisation d'une pile par des enfants.
- Consulter un médecin sans délai en cas d'ingestion d'une pile.

 Acheter toujours la pile recommandée par le fabricant pour ce produit.
- Maintenir les piles propres et sèches.
- Essuyer les bornes des piles, si elles deviennent sales, à l'aide d'un tissu propre et sec.
- N'utiliser les piles que dans les applications pour lesquelles elles sont prévues.
- Si possible, enlever les piles du produit lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Caractéristiques techniques

Carillon sans fil avec halo lumineux Modèle: 656179

Alimentation: Piles 3x1.5V LR14 (non incluses)
Distance maximale entre le bouton-poussoir et le carillon: 100m en champ libre

Distance maximate entre le bouton-poussoir et le canilon: 100m en champ libr Alerte lumineuse Nombre de sonneries: 4, Volume réglable, indicateur de batterie faible

roomere de someres: 4, voume regiade, moldateur de battere laibte Compatible avec les accessoires sans fil suivants : bouton poussoir réf. 656177 et détecteur de mouvement réf. 660883

Bouton-poussoir

Alimentation: 12V A23 pile (incluse)

IP44: Protégé contre les projections d'eau en tout sens. Fréquence: 433 92 MHz

C € Conforme aux directives européennes applicables.

Assistance

Numéro d'assistance: 0 810 104 104

Recyclage

Les produits électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Certaines substances chimiques contenues dans des produits électruques (électroniques ou des ples et batteries peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement. Apportez le produit dans un endroit oil il pourra être recyclé. Pour plus d'informations sur le recyclage, adressez-vous au massin d'achtor ou sux autorités de votre commande.

pas jeter les plès avec les ordures ménagères. Les plès font Tobjet d'une collecte particulère, celles-contennat des substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine. Déposer les plies usagées dans des poins de collecte appropriés pour le recyclage et la destruction. Veuillez-vous renseigner auyrès de votre administration locale pour le recyclage. Cd = Cadimini Hy § a Mercure / Pb = Plomb

blyss

Castorama France,
C.S. 50101 Templemars,
59637 Wattignies CEDEX

Garantie

- > Le constructeur garantit l'appareil pendant
- 12 mois à compter de la date d'achat. > Cette garantie ne couvre pas : Une utilisation anormale
- Une utilisation anormale Un manque d'entretien Une utilisation à des fins professionnelles Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil.
- Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement. Les frais de port et d'emballage de l'appareil. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé. Les pièces dites d'usure.
- Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de l'appareil.
 L'assistance sous garantie ne sera acceptée que
- si la demande est adressée au service après-vente agréé,
- accompagnée du ticket de caisse. > La garantie ne couvre pas les dommages causés
- par négligence, par chocs et accidents.
 > Toute intervention sur l'appareil annulera la
- La pose et la dépose ne sont pas pris en charge par la garantie.



Étiquette d'indication du nom

IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE LIRE ATTENTIVEMENT