


COOKE<sup>TM</sup>  
& LEWIS

# Meuble OHLA



Réf: 691912, 691913, 691914, 691915,  
691916, 691917, 691918, 691919

instructions Originales\_Cooke & Lewis v1\_16-10-2015



**IMPORTANT** - A conserver pour consultation ultérieure : à lire soigneusement

FR



# Pour bien commencer...



## Commencer

Sécurité	03
Entretien et maintenance	03
Garantie	03
Votre produit	04



## Et dans le détail

Assemblage	05
------------	----

## Sécurité

- Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci dessous.
- Toujours utiliser sur un sol plan.
- Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.
- A usage domestique uniquement.
- A monter soi-même.
- Le mobilier peut être dangereux s'il n'est pas installé correctement. Le montage doit être effectué par une personne compétente.


## Entretien et maintenance

- 1** Ne pas laisser de l'eau stagnante sur le meuble. Retirez l'eau immédiatement.
- 2** Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Essuyer avec un chiffon propre.
- 3** Ne jamais utiliser de solvants, d'éponges métalliques, d'eau de javel, d'acides, de détergents puissants, de produits nettoyants chimiques agressifs ou de solutions de nettoyage à base de solvants sur le produit.


## Garantie

Ce produit COOKE & LEWIS est garanti 5 ans sous réserve d'une installation conforme aux recommandations précisées sur la notice de montage et d'une utilisation normale.

Il est important de conserver cette notice pour que la garantie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions et pour le bon usage et l'entretien de votre meuble.



Tu auras besoin de




(P001) x1

(P002) x1

02



(P003) x1




06



03



(P004) x1




07

04



(P005) x2



08


05




(P006) x1




(P010) x2



06



(P007) x1




09

07



(P008) x1




08



(P012) x1



(H05) x3



10




09



(P009) x1




(P010) x2





11

10





11



12

12




13



(P012) x1



(H005) x3





(H002) x2





(H003) x4











(H004) x4



b Meuble Largeur 60 cm : 566 mm  
Meuble Largeur 80 cm : 765 mm



**ATTENTION:** les vis fournies sont compatibles uniquement avec des murs pleins. Pour tout autre type de support, veuillez utiliser des fixations adaptées.



(H005)  
x4



Castorama France  
C. S. 50101 Templemars  
Wattignies 59637 CEDEX  
[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)  
[Form@castorama.fr](mailto:Form@castorama.fr)

Miroir à fixer au mur.

Attention : les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le miroir est fixé. Adaptez votre quincaillerie en fonction du support. Demandez conseil à un vendeur en magasin.

