



#### Mode d'emploi /déclaration des hamacs/chaises-hamac JOBEK :

Vous trouverez ci-joint les informations pour une bonne utilisation de votre hamac/chaise-hamac. Nous vous souhaitons de belles heures de détente.

Tous les hamacs et chaises-hamacs **JOBEK** ont fait l'objet de nombreux tests réalisés par plusieurs instituts afin d'être en accord avec les textes de lois qui nous gouvernent. Notre collaboration avec les établissements de tests type INTERTEK ou SGS ou VERITAS garantit le plus haut degré de sûreté et une qualité irréprochable.

Nous vous recommandons de faire particulièrement attention aux instructions qui vont suivre afin de garantir un maximum de longévité à votre hamac / chaise - hamac **JOBEK** et d'en tirer le plus grand bénéfice possible.

#### Règles d'utilisation :

- Les hamacs / chaises - hamacs ont pour objectif de vous apporter de la détente, que ce soit en position allongée ou assise

- Les hamacs / chaises - hamacs peuvent être utilisés (ées) à l'intérieur comme à l'extérieur, si les règles d'utilisation sont respectées.

- Les hamacs / chaises - hamacs ne doivent pas être considérés (ées) comme un jouet ou une balançoire.

- Les hamacs / chaises - hamacs ne doivent être utilisés (ées) par des adultes ou des enfants accompagnés de personne majeures.

- Les hamacs / chaises - hamacs sont destinés (ées) à une utilisation privée.

- Vérifier que vous n'avez pas d'objets contentants dans les poches au moment de vous asseoir car ils pourraient abîmer le tissage du hamac (Des clés par exemple

- Le poids maximum indiqué sur le mode d'emploi des hamacs / chaises - hamacs ne doit jamais être dépassé. Veuillez consulter l'étiquette des hamacs / chaises - hamacs afin d'obtenir le détail de la charge maximum.

- L'utilisation des hamacs / chaises - hamacs est recommandée pour une température se situant entre 0 et + 50 degrés. L'humidité ne doit pas excéder 80 %.

- Vous devez monter votre hamac vous - même. La société qui vend le produit n'est pas responsable du montage.

#### Fixation / accrochage :

- Les fixations ne doivent jamais présenter de bords aiguisés ou rugueux sur lesquels votre hamac / chaise -hamac pourrait s'abîmer.

- Votre hamac / chaise - hamac doit être fixée (ée) uniquement pas les œillets d'accrochages. Ne jamais l'accrocher par les cordes ou les barres en bois, vous les casseriez.

- La position des fixations doit être choisie de façon qu'il n'y ait pas d'objets dans un rayon de 1 mètre autour de votre hamac / chaise - hamac. Il est indispensable de vérifier qu'il n'y ait pas d'objets coupants, durs ou pointus en dessous de la surface sur laquelle vous allez vous asseoir ou vous allonger.

- Attention : Lorsque vous allez fixer votre hamac / chaise hamac, n'oubliez pas de tenir compte du fait que les tissus sont élastiques et qu'ils peuvent se détendre jusqu'à 10 % au cours de l'utilisation. C'est pourquoi toutes les fixations JOBEK sont fournies avec un mode d'emploi pour l'ajustement et qu'il est recommandé d'acheter les systèmes de fixation JOBEK étudiés et testés pour cette utilisation.

- Votre hamac / chaise - hamac ne doit jamais être monté (ée) à proximité d'une source de chaleur (exemple : feu, cheminée ... etc.)

- Vous ne devez jamais être à plus de 60cm du sol lorsque vous vous allongez sur votre hamac ou que vous vous asseyez sur votre chaise - hamac.

- Le montage des fixations doit être réalisé uniquement pas des adultes.

#### Utilisation / emploi :

- Attention, les hamacs / chaises - hamacs peuvent basculer ou tourner sur eux-mêmes. C'est pourquoi nous vous conseillons de ne pas vous précipiter à la première utilisation.

- Si vous possédez un hamac avec des barres bois intégrées, nous vous conseillons de vous installer lentement en position allongée en utilisant toute la surface du tissu.

- Si le hamac ne possède pas de barres bois, nous vous recommandons de vous asseoir dans le milieu de façon à être bien stable, puis de vous allonger.

- Nous vous conseillons de vous asseoir tout au fond de votre chaise - hamac afin de garantir votre sécurité.

- L'utilisation de votre hamac / chaise - hamac par des enfants ne doit se faire que sous la surveillance d'un adulte.

- Après l'utilisation, décrocher votre hamac / chaise - hamac, enroulez- le et conservez-le dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

#### Soin, réparation et durée de vie :

- Vous devez impérativement stocker votre hamac / chaise - hamac à l'abri de l'humidité. Si votre hamac / chaise-hamac prend l'humidité, nous vous recommandons de le / la tendre dans une pièce sèche jusqu'à la disparition des traces d'humidité. Ne rangez JAMAIS votre hamac / chaise - hamac mouillé (ée) (mouillé et enroulé serait encore pire !). Ils pourraient conserver des tâches d'humidité qui endommageraient les tissus et donc la solidité du produit !

- Bien que traité à une résistance aux UV, les couleurs vont passer année après année et le tissu pourrait perdre un peu de sa solidité.

- Si votre hamac / chaise - hamac est sale, nous vous recommandons de le / la nettoyer à la main avec une eau savonneuse. L'eau utilisée ne doit pas dépasser 30 °. Ne JAMAIS nettoyer votre hamac dans une machine à laver.

- Si la partie en bois de votre hamac / chaise - hamac est sale, nous vous recommandons de le / la nettoyer avec de l'eau chaude uniquement (l'eau ne doit pas dépasser 30 °).

- Votre hamac / chaise - hamac ne doit jamais être imperméabilisé (ée), blanchi (e) ou coloré (ée) au risque d'abîmer le tissu et de nuire à la solidité du produit.

- Votre hamac / chaise - hamac JOBEK a une durée de vie de 5 à 10 ans en fonction de son utilisation, de son emploi et du soin que vous lui apporterez.

#### Directives de sûreté :

- Faites très attention à mettre les emballages de votre hamac / chaise - hamac hors de portée des enfants dès que le produit est déballé. Il y a un risque d'étouffement.

- Ne changez rien dans la structure et la construction de votre hamac / chaise - hamac.

- Dans le cas où votre hamac / chaise - hamac se trouve à plus de 30 cm du sol, veillez à vous protéger et à mettre en dessous un matelas ou un support capable d'éviter des blessures qui pourrait se produire en cas de chutes.

- Vérifiez régulièrement tous les éléments qui composent le support de votre hamac / chaise - hamac.

- Si vous constatez des dommages sur le support de votre hamac / chaise - hamac, nous vous recommandons de ne plus l'utiliser jusqu'à complète réparation par un spécialiste.

- Si vous vous balancez trop fortement ou que vous vous amusez à sauter sur votre hamac / chaise - hamac, vous avez de grands risques de l'endommager.

- Ne jamais dépasser la capacité maximum indiquée. Une surcharge de poids pourrait endommager les éléments porteurs.

- Avant l'utilisation de votre hamac / chaise - hamac, faites attention à ce qu'il n'y ait pas d'éléments pointus dans vos vêtements.

- N'utilisez pas la barre en bois pour vous hisser sur votre hamac / chaise - hamac. Cette barre en bois sert uniquement à l'écartement du tissu.

- Informez toutes personnes susceptibles d'utiliser votre hamac / chaise - hamac des règles d'utilisation et des directives de sûreté mentionnées dans ce mode d'emploi.

- Gardez ce mode d'emploi précieusement pour pouvoir le relire plus tard en cas de besoin. En cas de mauvaise utilisation de votre hamac chaise - hamac et de non-respect du mode d'emploi et des règles de sûreté, les droits de responsabilité et de garantie seraient annulés.

Votre équipe JOBEK

[www.jobek.com](http://www.jobek.com)

[contact@jobek.fr](mailto:contact@jobek.fr)