

PINCE À RIVETER RÉGLABLE

660119



COMPATIBILITÉ RIVETS

	Ø2.4 mm	Ø3.2 mm	Ø4.0 mm	Ø4.8 mm
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Acier	✓	✓	✓	
Inox	✓	✓	✓	

CARACTERISTIQUES

- **Corps** : Alliage d'aluminium
- **Poignée** : Acier – épaisseur 2 mm + revêtement PVC
- **Poids** : env. 465 g
- **Nez réglable** par rotation
- **Longueur totale** : 254 mm

AVANTAGES

- Réglable sans outil
- Pas besoin de changer les nez de pose, une simple rotation suffit pour adapter la pince au diamètre de rivet à poser
- Poignée verrouillable pour faciliter le rangement
- Résistante

CONSEILS D'UTILISATION

1. Choisir une taille de rivet adaptée à votre application et le foret correspondant
2. Percer un trou au travers des deux objets à fixer (d'un diamètre légèrement supérieur à celui du rivet)
3. Insérer la tête du rivet dans ce trou
4. Sélectionner le diamètre de pose correspondant au rivet choisi, en faisant tourner le nez de pose (l'embout) sur la tête de l'outil
5. Insérer la tige du rivet dans le nez de pose, jusqu'au bout
6. Serrer la pince puis lâcher et resserrer de nouveau, jusqu'à rupture de la tige
7. Les deux objets sont fixés

ENTRETIEN

La pince à riveter ne nécessite pratiquement aucun entretien. Conserver l'outil propre, dépoussiéré. Pour cela, utiliser un chiffon sec et ne pas employer de produits chimiques abrasifs.